

## Termostatická hlavica „Mini“ 9200

### Funkcia

Termostatická hlavica HERZ je automatický regulátor priestorovej teploty, ktorý reguluje množstvo vody pretekajúce telesom v závislosti na teplote v miestnosti. Automatickým uzatváraním a otváraním ventilu môžeme udržiavať v priestore konštantnú teplotu na hodnote, ktorú sme si vopred zvolili na stupnici. Termostatické hlavice HERZ nie sú náročné na údržbu.

### Nastavenia

#### Stupnica na hlavici

Značka	*	1	2	3	4	5	max.
ca°C	6	12	16	20	24	28	30

Odchýlky od týchto teplotných stupňov môžu závisieť od spôsobu zabudovania do sústavy a jej parametrov. Pokiaľ sústava nedosahuje požadované parametre, obráťte sa na svojho inštalatéra resp. technika.

#### Maximálne nastavenie

Hlavicu 1 9200 30 otočiť proti smeru hodinových ručičiek až na maximum, čo zodpovedá cca 30°C.

Hlavicu 1 9200 60 otočiť na označenie na stupnici „5“, čo zodpovedá cca 28°C.

#### Komfortné nastavenie „3“

zodpovedá asi 20°C teploty v priestore a predstavuje optimum medzi pohodou, šetrením energiou a komfortom.

#### Protimrazová ochrana „\*“

automaticky otvára ventil pri poklese teploty na 6°C, čím zamedzuje zamrznutiu sústavy.

## Termostatická hlavica „Mini“ 9200

### Uzatvorenie“0“ pri hlaviciach 1920030

Termostatický ventil je uzavretý a zároveň vyradená z prevádzky protimrazová ochrana.

### Tip na šetrenie

počas vetrania nastavte hlavicu do polohy „0“ alebo „\*“, inak bude reagovať na prúdiaci studený vzduch. Miestnosť vetrajte intenzívne a krátko!

### Letné nastavenie

Po skončení vykurovacej sezóny otočte hlavicu proti smeru hodinových ručičiek, čím ju úplne otvoríte a zamedzíte tým usádzaniu nečistôt na sedle ventilu.

### Skryté ohraničenie alebo blokovanie

Premiestnením štíftov v spodnej časti hlavice môžeme ohraničiť alebo blokovať rozsah spôsobom, ktorý nie je viditeľný a prístupný nepovolaným osobám. V prípade záujmu sa spojte so svojím inštalatérom resp. technikom.

### Zabezpečenie proti odcudzeniu

Ako zabezpečenie proti odcudzeniu slúži objímka so strmeňmi, ktorá sa montuje na maticu na hlavici.

Objednávkové čísla:

Štífty 1 9551 02

Zabezp. proti odcudz. 1 9552 03 (9200)

Zabezp. proti odcudz. 1 9552 98 (9200H)

Univerzálny kľúč 1 6640 00



HERZ spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.Box 8, 850 05  
Bratislava 55, Tel: 00421/2/62411910, Fax:  
00421/2/62411825, e-mail: [office@herz-sk.sk](mailto:office@herz-sk.sk)