

NÁVOD NA ÚDRŽBU A KONTROLU ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ ACO Self®

Konstrukce žlabů ACO Self® je navržena tak, aby byla následně minimalizována údržba celého systému. Použitím kvalitních materiálů dle ČSN EN 1433 je zaručena dlouhá životnost i v těch nejhorších klimatických podmínkách. Záruka je podmíněna správnou instalací celého systému dle vzorových detailů uložení a následně prováděním základní údržby s okamžitým odstraněním všech zjištěných závad.

1. Pravidelné kontroly systému:

Periodicita pravidelných kontrol je závislá na stavu okolních ploch a množství sedimentu vnikajícího do odvodňovacích žlabů. Zpravidla je dostačující pravidelná kontrola 1 x měsíčně.

Předmět kontroly:

- Vpustě: kontrola případně vyčištění kalového koše
- Mříže: kontrola případně vyčištění zanesených otvorů
- Žlaby: kontrola případně vyčištění od sedimentů
- Celý systém: kontrola poškození žlabu, nebo roštu, pokles žlabu, nebo jeho části vůči okolním plochám, funkčnost aretace a celkový stav.

2. Čištění systému:

V případě zaplnění systému sedimenty je nutné provést jeho důkladné vyčištění. Před zahájením prací je nutné demontovat rošty. Demontáž roštu se provádí pomocí háku. Je možné použít originální příslušenství (háček obj. č. 01290 nebo dvojice zvedacích klíčů obj. č. 445612 pro lakované rošty). Háček se umístí přibližně 25 cm od konce žlabu (viz obr 1), vloží se do vtokové štěrby roštu k jedné straně žlabu (viz obr 2) a trhnutím se rošt vyjme z pozice (viz. obr. 3).





Názorná ukázka je rovněž představena ve videu na odkaze: www.youtube.com/watch?v=HKPQIelxK3Q.



Poté můžeme přistoupit k vyčištění žlabu pomocí vhodné úzké lopatky nebo pomocí tlakové vody. Periodicita čištění se určí na základě pravidelné vizuální kontroly. Po odstranění sedimentu ve žlabu a vyčištění kalového koše vpusti, doporučujeme celý systém propláchnout.

Před zpětnou montáží roštů je nutné vyčištění dosedacích ploch roštů a žlabů. Rošty se znovu osadí tak, aby délka roštu odpovídala délce žlabu (nesmí být osazen 1m roštu na 2x 0,5m žlabu). Následně se tlakem nohy zatlačí na rošt, který zapadne do své pozice ve žlabu. Rošty jsou opatřeny bezšroubovou aretací a není nutné rošty nějakým způsobem dále kotvit.

Příslušenství pro vyjmutí roštů

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo
	Hák na krycí rošty □ hák pro zvedání krycích roštů □ pozinkované provedení	□ pro rošty s bezšroubovou aretací	0,3	1	01290
	Zvedací klíče na krycí rošty □ pozinkované provedení □ poplastovaný konec pro ochranu roštů □ dodáváno ve 2 ks	□ pro lakované a nerez rošty s bezšroubovou aretací	0,5	1	445612

 2
 III

Přehled systému EuroSelf a napojení na kanalizaci

