



GLASHOWER

kód zboží/kód tovar	CZ / SK	obrázek / obrázok
NDGSDRZHlav	Rameno hlav. sprchy / Rameno hláv. sprchy	
NDGSHlavSPRCHA	Hlavová sprcha / Hlavová sprcha	
NDGSRUCSPRCHA	Ruční sprcha / Ručná sprcha	
NDGSDRZRUCSPRCHA	Držák ruční sprchy / Držiak ručnej sprchy	
NDGSTRYSKA	Tryska (bez napojení) / Dýza (bez napojenia)	
NDGSPREPINAC1	Krytka ovládání termostatu / Krytka ovládanie termostatu	
NDGSPREPINAC2	Krytka ovládání on/off, průtoku / Krytka ovládanie on / off, prietoku	

NDGSPREPKART	Přepínací kartuše / Prepínací kartuše	
NDGSPREPVENTIL	Vršek přepínacího ventilu / Vršok prepínacieho ventilu	
NDGSTERMKART	Termostatická kartuše / Termostatická kartuše	
NDGSROZDEL	Rozdělovač (komplet vč. krytky) / Rozdeľovač (komplet vr. krytky)	
NDGSNAPOJENI1	Připojení průběžné / Pripojenie priebežné	
NDGSNAPOJENI2	Připojení koncové / Pripojenie koncové	
NDGSVYVODRUCSPRCH	Vývod pro ruční sprchu / Vývod pre ručnú sprchu	
NDGSKRYTKA	Krytka rozdělovače / Krytka rozdeľovača	