

## Montážní návod TNV 2-S

Ventil musí být instalován svisle, přitažením ke dnu nádrže maticí.

**K utahování matic použijte pouze ruční sílu!**  
**Před uvedením do provozu naplňte plovák vodou!**

Výška hladiny vody v nádrži splachovače se nastavuje seřizovacím šroubem. Hladina vody musí být min. 20mm pod úrovní přepadového otvoru nádrže. Konec ventilu se závitem G1/2" (G3/8") je upraven pro běžný způsob připojení k vodovodnímu řádu.

**Seřízení míry hlučnosti ventilu při plném průtoku napouštění provedeme regulací průtoku vody rohovým ventilem.**

Platnost od : 1.1.2007  
Vypracovala : Jáchimová

### Seznam součástí:

- 1) Tělo ventilu
- 2) Páčka
- 3) Vodítko
- 4) Výpustná trubka
- 5) Zátěžový plovák
- 6) Seřizovací šroub
- 7) Těsnící hříbek
- 8) O-kroužek
- 8a) O-kroužek malý
- 9) Záslepka
- 9a) Záslepka malá (bílá)
- 10) Těsnění
- 11) Matice G 1/2"  
(Matice G 3/8" pro  
typ s 3/8" závitem)

Výrobce si vyhrazuje právo  
změn v sestavě dílů

