

CZ

HYDRAULICKÝ HEVER 2t

(model: TA820012)

NÁVOD K POUŽITÍ



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pročtěte si prosím, před použitím tuto uživatelskou příručku. Návod k použití uchovejte pro případ dalšího použití.

Technické údaje

Maximální zvedací kapacita:	2 tuny
Zvedací rozsah:	min. 135 mm, max. 330 mm
Rozměry:	450 x 195 x 135 mm

Hlavní součástky

- 1) Zvedací patka
- 2) Madlo pro přenášení
- 3) Krycí destička
- 4) Rukojeť zvedací páky
- 5) Stabilizační kolečka
- 6) Manipulační kolečka



Zvláštní bezpečnostní pokyny

Hydraulický hever musí být používán pouze pro zvedání, nikoliv jako podpěra. Předtím, než na zvednutém vozidle začnete provádět jakékoliv úkony, musíte pod něj správně umístit podpěru!

Přetížení hydraulického heveru může mít za následek zranění či škodu na majetku!

Tento výrobek nepoužívejte pro zvedání nákladu, který je těžší než maximální uvedená zvedací zátěž.

Hydraulický hever je možné používat pouze na pevném a vyrovnaném podkladu, který není nakloněný.

Zvedací patku umístěte na optimální místo. Pokud je těžiště nerovnoměrně rozděleno, můžete tím poškodit hydraulický hever, nebo z tohoto důvodu může náklad spadnout.

Před prvním použitím

Páku (4) vsuňte do otvoru na zvedacím mechanismu a otočte dokud nezapadne. Aby se zabránilo úniku hydraulického oleje, je regulační ventil během výroby uzavřen. Odstraňte krycí destičku (3) a otáčením proti směru hodinových ručiček ventil otevřete o cca 1 mm. 6 krát zapumpujte madlem a natlačte olej do hydraulického heveru.

Používání

U auta zařadte rychlost (první, či u automatické převodovky pozice P) a zatáhněte za ruční brzdu. Umístěte hydraulický hever pod automobil a ujistěte se, že se zvedací patka nachází pod místem vyznačeném pro zvednutí vozidla.

Umístěte hever na rovnou a pevnou plochu a ujistěte se, že je hever i automobil ve stabilní pozici. Otočte ventil ve směru hodinových ručiček, dokud není plně uzavřen (pozor na přílišné utažení).

Do určeného otvoru vsuňte madlo a opakovaně začněte pumpovat. Zvedací patka se začne zvedat a nadzvedne automobil. Předtím, než na vozidle začnete provádět jakékoliv úkony, umístěte pod něj (podpěru).

Pomalým otáčením ventilu ve směru proti směru hodinových ručiček snižte výšku heveru. Hever vysuňte a během provádění úkonů na automobilu ho odsuňte na stranu.

Až budete potřebovat automobil spustit na zem, umístěte hydraulický hever pod vyznačené místo pro zvednutí automobilu.

Pumpujte hever do té doby, než budete moci odstranit podpěru. Otočte ventil ve směru hodinových ručiček a spusťte automobil na zem.

Čím více je ventil otevřen, tím rychleji se vozidlo bude vracet zpět na zem. Zabraňte příliš rychlému dosednutí automobilu.

Kontrola hydraulického oleje

Umístěte zvedací patku do nejnižší polohy a odstraňte krycí destičku. Z otvoru pro doplňování oleje odstraňte víko a hever držte ve svislé poloze, při čemž páka bude otočena dolů. Hladina oleje by měla dosahovat ke spodní hraně otvoru pro naplnění. Pokud je nižší, doplňte čistým a novým hydraulickým olejem. Znovu umístěte víko a krycí destičku.

Odvzdušnění

Otočením závitů 1-2 krát otevřete odvzdušňovací ventil a odstraňte víko z otvoru pro doplnění oleje. Abyste systém odvzdušnili, několikrát rychle zapumpujte madlem. Na otvor umístěte víko a krycí destičku a znovu uzavřete odvzdušňovací ventil.

Čištění a údržba

V případě potřeby je možné hydraulický hever otřít navlhčeným hadříkem s trochou mycího prostředku.

K čištění nepoužívejte agresivní, abrazivní či korozní čisticí prostředky – mohli byste poškodit jednotlivé součástky.

Olej a mastné nečistoty můžete odstranit benzínem a podobnými prostředky.

Všechny součástky pravidelně promazávejte olejem ve spreji či lehkým mazivem. Před každým použitím kontrolujte hladinu hydraulického oleje. Před uskladněním musí být zvedací patice umístěna v nejnižší poloze.

Řešení problémů

Hydraulický hever nezvedá:

Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje dle návodu v uživatelské příručce. Otevřete odvzdušňovací ventil a 5-6 krát zapumpujte madlem. Ventil utáhněte a postup opakujte. Zkontrolujte, že je ventil čistý a dostatečně utěsněný. Pokud není, je nutné jej vyměnit.

Zvedací patice není možné umístit do nejnižší polohy:

Vyčistěte a promazte všechny pohyblivé součástky. Zkontrolujte, zda je odvzdušňovací ventil otevřen.

Hydraulickým heverem není možné zvednout náklad do 2 tun:

Otevřete odvzdušňovací ventil a 5-6 krát zapumpujte madlem. Ventil utěsněte a opakujte postup. Pokud výše uvedené postupy nepomohou, hydraulický hever musí být podroben kontrole a v případě potřeby opraven a utorizovaným servisem.

Servisní centrum

Poznámka: V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků, uvádějte vždy modelové číslo vašeho výrobku. Modelové číslo výrobku najdete na první straně této uživatelské příručky a na štítku, který naleznete na výrobku.

Kontaktujte servisní centrum pro případy

Řešení problémů s funkcí výrobku

Potřeby náhradních dílů

Pracovní doba servisního střediska je každý pracovní den od 07:00 do 15:00

Tel: 387020573 (570)

E-mail: reklamace@tvproducts.cz

Prohlášení o shodě s normou

Tímto prohlašujeme, že výrobek HYDRAULICKÝ HEVER 79050 (TA820012) 2 t byl vyroben dle předpisů a norem stanovených v dokumentech: EN 1494/A1:2008

V souladu s předpisy uvedenými ve směrnici 2006/42/EC Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních. CE 2014.

Ochrana životního prostředí



Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.

Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.