

TEPLOMĚR NA PEČENÍ



Návod k použití

Vážený zákazník, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Popis výrobku – použití

Výrobek je vhodný pro kontaktní měření teploty potravin, především při jejich tepelné úpravě. Teploměr je jednoduchý na obsluhu. Vyjměte teploměr z ochranného tubusu, zapíchněte konec sondy do potraviny a stiskněte tlačítko ON ke změření teploty. Skladujte teploměr mimo dosah dětí, neboť sonda je špičatá. Po použití teploměru vložte zpět do tubusu.

Popis funkčních tlačítek

Vypnutí/zapnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF k zapnutí teploměru. Stiskněte ho znovu k jeho vypnutí.

Fixace údajů o teplotě: stiskněte tlačítko HOLD k uchování (zobrazení) teploty v průběhu měření. Stiskněte znovu k obnovení měření.

Volba jednotek: pro volbu jednotek °C a °F, stiskněte tlačítko °C/°F k vybraní teplotní jednotky, kterou potřebujete.

Výměna baterie

Pootočte víčkem uzávěru v horní části teploměru proti směru hodinových ručiček. Víčko sejměte, vyjměte starou baterii a vložte novou (dbejte na správnou polaritu). Víčko nasadte zpět a zajistěte pootočením ve směru hodinových ručiček. Typ baterie viz níže.

Specifikace

Rozsah měření: -50 až +300 °C (-58 až + 572 °F)

Rozlišení: +/- 0,1 °C (°F)

Napájení : Baterie 1x 1,5V model L1154

Údržba

Vyhnete se přímému styku s kapalinami, v žádném případě nevládejte do myčky na nádobí. Sondou můžete otřít vlhkým hadříkem. Po použití vložte zpět do ochranného tubusu.

Ochrana životního prostředí



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla

neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
- Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.