

CZ Návod na údržbu smaltovaného povrchu

• Po použití povrch opláchněte vodou a utřete vhodnou hadříkem. • Lehké stopy odstraňte slabým čisticím prostředkem pro domácnost, těžší stopy před čištěním namočte. • vápenatým usazeninám se lze vyhnout odstraněním vody po použití. Musí se věnovat pozornost tomu, že všechny armatury jsou nepropustné. Všechny vzniklé usazeniny vápníku lze odstranit roztokem octu a vody v poměru 1:1. Nepoužívejte koncentrovaný ocet, práškové nebo kyselé čističe. Po vyčištění povrch důkladně opláchněte. • Použití čisticího prostředku na odtok: Přečtěte si pozorně pokyny výrobce. Nalijte čistič přímo do odpadního potrubí. Okamžitě odstraňte jakýkoliv čisticí prostředek, který mohl vystříknout na smaltovaný povrch. Následujte návod k instalaci ocelových smaltovaných van • Při manipulaci s ocelově smaltovanými vanami je třeba dávat pozor na jejich správné ošetření. Toto se vztahuje na jejich přepravu, vybalení a instalaci. • Doporučuje se, aby byly vany namontované během závěrečných instalace a jsou ukončeny všechny stavební práce. • Zvuková izolace, Požadavky normy DIN 4109 / A1 - Zvuková izolace v pozemních stavbách - lze obecně splnit, pouze pokud je namontována vhodná zvuková izolace. • Vyrovnání potenciálů podle směrnice DIN VDE 0100-701 je v případě potřeby třeba zajistit vyrovnání potenciálů. 259,994 06/2013 13 KBW001 DIN EN 14516 - CL1 + CL 2 / KDW001 DIN EN 14527 CL1 + CL 2 Montage-Pflegeanl D-GB-RU-PRC s CE 221723.indd 1 20.06.13 10:22

SK Návod na údržbu smaltovaného povrchu

• Po použití povrch opláchnite vodou a utrite vhodnou handričkou. • Ľahké stopy odstráňte slabým čističím prostriedkom pre domácnosť, ťažšie stopy pred čistením namočte. • Vápenatým usadeninám sa možno vyhnúť odstránením vody po použití. Musí sa venovať pozornosť tomu, že všetky armatúry sú nepriepustné. Všetky vzniknuté usadeniny vápnika je možné odstrániť roztokom octu a vody v pomere 1:1. Nepoužívajte koncentrovaný ocot, práškové alebo kyslé čističe. Po vyčistení povrch dôkladne opláchnite. • Použitie čistiaceho prostriedku na odtok: Pozorne si prečítajte pokyny výrobcu. Nalejte čistič priamo do odpadového potrubia. Okamžite odstráňte akýkoľvek čistiaci prostriedok, ktorý mohol vystrieknuť na smaltovaný povrch. Nasledujte návod na inštaláciu ocelových smaltovaných vaní. • Pri manipulácii s ocelovo smaltovanými vaňami treba dávať pozor na ich správne ošetrenie. Toto sa vzťahuje na ich prepravu, vybalenie a inštaláciu. • Odporúča sa, aby boli vane namontované počas záverečnej inštalácie a sú ukončené všetky stavebné práce. • Zvuková izolácia, Požiadavky normy DIN 4109 / A1 - Zvuková izolácia v pozemných stavbách - možno všeobecne splniť, iba ak je namontovaná vhodná zvuková izolácia. • Vyrovnanie potenciálov podľa smernice DIN VDE 0100-701 je v prípade potreby potrebné zabezpečiť vyrovnanie potenciálov. To pripojiť ekvipotenciál uzemňovací pás môže byť zdvihnutý iba mierne, ale nie ohnutý smerom k miesto zvárania. 259,994 06/2013 13 KBW001 DIN EN