

# POKYNY PRO MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK

## MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI 3,5 MM

Při zacházení s vanami a sprchovými vaničkami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci. Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je příkryt. Pro montáž van a sprchových vaniček je k dispozici široký výběr montážních pomůcek.

### Pro vany:

vanové nohy (povinné příslušenství)  
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)  
vanová kotva  
spojovací zvukově izolační páska WAS 70  
montážní zvukově izolační páska WES 130  
vanová těsnicí páska WDB 95

### Pro sprchové vaničky:

montážní systém ESR II pro instalaci v úrovni podlahy  
instalační rámy FR 5300 a FR 5300 PLUS  
univerzální nohy 5200 použitelné do rozměru sprchové vaničky 90 × 90 cm  
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)  
vanová kotva  
středový podpůrný systém pro sprchové vaničky s alespoň jedním rozměrem ≥ 90 cm  
spojovací zvukově izolační páska WAS 70  
vanová těsnicí páska WDB 95  
vanový těsnicí systém WDS pro instalaci v úrovni podlahy

## MONTÁŽ VAN (Tyto pokyny neplatí pro montáž van s polystyrénovým nosičem a pro vířivé vany):

Položte zabalenou vanu na očistěnou podlahu dnem vzhůru.

Nasaďte vanové nohy na čepy na stěnách vany. Vždy použijte originální nohy KALDEWEI, doporučené k danému modelu vany, jinak ztratíte záruku!

Nohy spojte závitovou tyčí nebo upínacím pásem podle modelu vany (upínací pás upravte na odpovídající délku), matice nebo křídlové matice utáhněte pouze lehce rukou. Zkontrolujte, zda jsou v modrých čepičkách na nohách vloženy protihlukové vložky. Pokud ne, vložte je do čepiček tvrdou světlou stranou ven.

Vanu obraťte, namontujte popř. připojte odpadní a přepadovou soupravu a, pokud to přichází do úvahy, madla, napouštění VODOPÁD, světla a armatury do otvorů v okrajích vany, poté usaďte vanu na místo a vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhu).

Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany, podložte nohy dostatečně velkou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo slinutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézní podložky, např. pórobeton.

Po usazení vany utáhněte kontramatice na všech nohách.

Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně a zda není upcane odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušete montáž a kontaktujte dodavatele.

Vanu uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru. Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.

Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI.

Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. Vanu nikdy nepodezdvívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu!

Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetřete si náklady za zbytečnou práci i za materiály.

Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zed“ – pod obklad. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.

**V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace vany výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně vany.**

Vanu můžete obezdít tak, že obklad bude lícovat s okrajem vany. V tom případě ponechte mezi horním okrajem obezdívky a dolním okrajem vany mezeru nejméně 2–5 mm.

V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy.

Mezery mezi vanou a obkladem vyplňte silikonem. Do úplného vytvrdnutí silikonu vanou nehybejte.

## MONTÁŽ SPRCHOVÝCH VANIČEK:

Způsoby usazení sprchových vaniček:

- na sokl různé výšky, zpravidla obložený
- na podlahu
- v úrovni podlahy

Doporučujeme použít některou z montážních pomůcek KALDEWEI a řídit se příloženým montážním návodem.

U sprchových vaniček, které mají alespoň jeden rozměr větší nebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchové vaničky uprostřed podepřít. Doporučujeme středový podpůrný systém KALDEWEI MAS 5305 nebo MAS 5315.

Dbejte na to, aby se sifon nedotýkal podlahy. Mezi dnem sifonu a podlahou musí zůstat mezera alespoň 5 mm.

Sprchovou vaničku můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem sprchové vaničky) nebo „na zed“ – pod obklad. Mezi sprchovou vaničkou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.

**V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že sprchovou vaničku nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace sprchové vaničky výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně sprchové vaničky.**

Před spárováním zatíže sprchovou vaničku cca 50 kg. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu.