

Těsnění oken pro mobilní klimatizace

Instalační/uživatelský návod



Instrukce:

Těsnění oken pro mobilní klimatizace TOPMK01 slouží pro snížení infiltrací teplého vzduchu z venkovního prostředí do interiéru a zároveň lepšímu uchycení odvodního/odpadního potrubí mobilní klimatizace do okna. Toto těsnění oken mohou instalovat pouze osoby poučené tímto instalačním manuálem. Sadu nesmí montovat osoby mladší 18 let a osoby, které mají snížené fyzické nebo smyslové vnímání nebo nedisponují znalostmi pro instalaci tohoto těsnění pro mobilní klimatizace. Při instalaci je nutné se vyvarovat nebezpečí pádu z okna. Toto těsnění oken pro mobilní klimatizace v žádném případě neslouží jako zábrana před pádem osob nebo předmětů z okna. Nerespektování návodu může vést k poškození funkčnosti sady. Za bezpečnou instalaci odpovídá instalující.

Instalační postup:

- 1) Rozbalte těsnění oken a překontrolujte obsah balení
- 2) Označte si střed těsnění „M“ a stejně tak střed okna dle konkrétního typu okna a připravte jej na instalaci lepící pásky se suchý zipem
- 3) Odstraňte případné nečistoty z instalační plochy a nalepte pásku se suchým zipem na čelní stranu rámu okna A a čelní stranu okenního křídla „B“ ze strany interiéru.
- 4) Začněte připevňovat suchý zip těsnění okna na suchý zip pásky, nejprve na rámu okna „A“, postupujte od středu „M“
- 5) Pokračujte připevňováním suchého zipu těsnění okna na suchý zip pásky, na křídlo okna „A“, postupujte od středu „M“
- 6) Těsnění okna musí být připevněno na obou stranách stejně, aby ve spojení suchých zipů nevznikaly mezery.
- 7) Přistavte mobilní klimatizaci s připraveným potrubím odvodního/odpadního vzduchu pro napojení do těsnění okna.
- 8) Nastavte otvor v zipu „S“ do vhodné pozice tak, aby šlo do zipem vytvořeného otvoru vložit odvodní/odpadní potrubí klimatizace a přitáhněte jezdce zipu k potrubí tak, aby byla mezera co nejmenší a došlo k upevnění potrubí.
- 9) Pro deinstalaci okenního těsnění použijte opačný postup.

Doporučení:

V případě, že se rozhodnete okenní křídlo uzavřít, není nutné těsnění demontovat. Vyvarujte se ovšem přivření těsnění do okna, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.

Těsnění oken doporučujeme prát ručně do teploty vody 40°C.
Těsnění oken nesmí být sušené v sušičce.

Varianty instalace, viz. Instalační postup

