

Návod na údržbu smaltovaného povrchu

- Po použití povrch opláchněte vodou a utřete vhodným hadříkem.
- Lehké nečistoty odstraňte slabým čisticím prostředkem pro domácnost, silnější nečistoty před čištěním namočte.
- Vápenatým usazeninám se lze vyhnout odstraněním vody po použití. Musí se věnovat pozornost tomu, že všechny armatury jsou nepropustné. Všechny vzniklé usazeniny vápníku lze odstranit roztokem octu a vody v poměru 1:1. Nepoužívejte koncentrovaný ocet, práškové nebo kyselé čističe. Po vyčištění povrch důkladně opláchněte.
- Použití čisticího prostředku na odtok: Přečtěte si pozorně pokyny výrobce. Nalijte čistič přímo do odpadního potrubí. Okamžitě odstraňte jakýkoliv čisticí prostředek, který mohl vystříknout na smaltovaný povrch.
- Následujte návod k instalaci ocelových smaltovaných van.
- Při manipulaci s ocelově smaltovanými vanami je třeba dávat pozor na jejich správné ošetření. Toto se vztahuje na jejich přepravu, vybalení a instalaci.
- Doporučuje se, aby byly vany namontované během závěrečných instalace, po ukončení všech stavebních prací.
- Zvuková izolace, Požadavky normy DIN 4109 / A1 - Zvuková izolace v pozemních stavbách - lze obecně splnit, pouze pokud je namontována vhodná zvuková izolace.

Návod na údržbu smaltovaného povrchu

- Po použití povrch opláchnite vodou a utrite vhodnou handričkou.
- Ľahké stopy odstráňte slabým čistiacim prostriedkom pre domácnosť, ťažšie stopy pred čistením namočte.
- Vápenatým usadeninám sa možno vyhnúť odstránením vody po použití. Musí sa venovať pozornosť tomu, že všetky armatúry sú nepriepustné. Všetky vzniknuté usadeniny vápnika je možné odstrániť roztokom octu a vody v pomere 1:1. Nepoužívajte koncentrovaný ocot, práškové alebo kyslé čističe. Po vyčistení povrch dôkladne opláchnite.
- Použitie čistiaceho prostriedku na odtok: Pozorne si prečítajte pokyny výrobcu. Nalejte čistič priamo do odpadového potrubia. Okamžite odstráňte akýkoľvek čistiaci prostriedok, ktorý mohol vystrieknuť na smaltovaný povrch. Nasledujte návod na inštaláciu oceľových smaltovaných vaní.
- Pri manipulácii s oceľovo smaltovanými vaňami treba dávať pozor na ich správne ošetrovanie. Toto sa vzťahuje na ich prepravu, vybalenie a inštaláciu.
- Odporúča sa, aby boli vane namontované počas zaverečnej inštalácie a sú ukončené všetky stavebné práce.
- Zvuková izolácia, Požiadavky normy DIN 4109 / A1 - Zvuková izolácia v pozemných stavbách - možno všeobecne splniť, iba ak je namontovaná vhodná zvuková izolácia.