

Odpadkový koš závěsný 3l

návod k montáži

Odpadkový koš je upevněn pomocí speciálního závěsu, který je standardně dodáván společně s odpadkovým košem.

- 1) Přiložte tento závěs na předem zvolené místo, vyrovnejte podle vodováhy.
- 2) Na stěnu obkreslete obrysy všech otvorů.
- 3) Ve středu vyznačených obrysů vyvrtejte otvory $\varnothing 5$ mm a osadte hmoždinkami.
POZOR na rozvody el. energie, vody, plynu pod omítkou!
- 4) Přiložené hmoždinky a vruty vyhovují pro klasické nosné stěny z cihel nebo betonu.
Pro specifické materiály stěn (sádkarton a podobně) musí být použity upevňovací prvky odpovídající konstrukce a nosnosti.
- 5) Přišroubujeme závěs a přiměřenou silou dotáhneme upevňovací šrouby.
- 6) Pověsíme odpadkový koš na tento závěs.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pro údržbu nesmí být používány mechanické abrazivní prostředky ani agresivní chemikálie. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží nebo ošetřováním výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo na inovaci výrobku.

