

Po sundání krytek přiložit doplněk ke zdi, označit tužkou body pro vyvrtání otvorů, vyvrtat otvory a pomocí přiložených hmoždinek a šroubů upevnit výrobek ke zdi. Poté znovu nasadit okrasné krytky.

Před montáží sundat okrasné krytky na obou stranách, pod kterými se nachází otvory pro uchycení ke zdi.

