

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VÝROBKŮ RIHO



RIHO



OBSAH

- 4 VNITŘNÍ KLIMA V KOUPELNĚ
- 5 POVRCHY NÁBYTKU A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY
- 5 ZRCADLA A ZRCADLOVÉ POVRCHY
- 6 KERAMICKÁ UMYVADLA
- 6 UMYVADLA & SPRCHOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU
- 6 VANY A UMYVADLA SOLID SURFACE
- 8 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

TIPY PRO PÉČI O VÁŠ KOUPELNOVÝ NÁBYTEK A UMYVADLA

ÚDRŽBA POVRCHŮ V KOUPELNĚ RIHO NÁBYTEK A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

Na čištění koupelnového nábytku a zrcadlových skříněk doporučujeme měkký a vlhký hadřík. Ujistěte se, že jsou všechny díly vašeho nábytku po použití nebo čištění suché. Za žádných okolností nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo utěrky s hrubým povrchem, protože mohou způsobit škrábance na povrchu nábytku i umyvadel. Zbytky mastnoty nebo kosmetiky odstraňte ihned měkkým hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou a po vyčištění povrch osušte.



Nikdy nepoužívejte následující čisticí přípravky:

- + bělidlo
- + kyselina octová a citronová
- + čistič oceli
- + čistič hrnců
- + ocelová vlna
- + tekutý čisticí prostředek (CIF) nebo prášek
- + čistič odpadů
- + agresivní čističe
- + alkalické čističe
- + houbičky s hrubým povrchem
- + ostré předměty

VNITŘNÍ KLIMA V KOUPELNĚ

Vlhko a pára v koupelně by po jejím použití měly být dostatečně vyvětrány a vlhkost na koupelnovém nábytku by měla být ihned odstraněna suchým hadříkem. Mírně zvýšená vlhkost vašemu nábytku neškodí, ale přebytečná vlhkost musí být odstraněna dostatečným větráním.

ÚDRŽBA ZRCADEL A ZRCADLOVÝCH PLOCH

K čištění zrcadel a zrcadlových ploch používejte čistou a vlhkou jelenici bez komerčně dostupných čističů. Okraje zrcadel otírejte pouze suchou tkaninou. Otevřené lahvičky s lakem na nehty, odlakovače atd., nádoby s čističem toalet nebo potrubí se nesmí uchovávat v blízkosti zrcadel. V jejich blízkosti neuchovávejte ani barvy na vlasy a další agresivní látky.

KERAMIKA

PÉČE O KERAMICKÁ UMYVADLA

Pro každodenní čištění používejte běžně dostupné sanitární čisticí prostředky. Vodní kámen můžete odstranit pomocí komerčně dostupných odstraňovačů vodního kamene nebo známého octové čističe. Oděr v důsledku kontaktu s kovovými předměty (např. mosaz, měď atd., lze rozpoznat podle černých a šedých zbytků na povrchu) může být odstraněn čističem na sklokeramické desky.

Používejte pouze měkké houbičky nebo hadříky, které neškrábou a pouze jemný ocet popř. univerzální čističe. Doporučujeme všechny čističe s neutrální hodnotou pH.

Vyvarujte se zničení keramické plochy např. padajícími tvrdými předměty. Takové nárazy mohou vést k poškození a prasklinám, které nelze opravit.

LITÝ MRAMOR

PÉČE O UMYVADLA Z LITÉHO MRAMORU

Povrch umyvadel a sprchových vaniček z litého mramoru se může zmatnit a ztratit jeho lesk v průběhu času. Povrch lze následně chránit voskováním (autovosk). Umyvadla a sprchové vaničky z litého mramoru lze opravit pomocí opravné sady (gelcoat, tužidlo, mokrá brusná papír a leštící pasta).

SOLID SURFACE

PÉČE O VANY A UMYVADLA VYROBENÁ ZE SOLID SURFACE

Umyvadla a vany vyrobená ze SOLID SURFACE se vyznačují hedvábně matným povrchem a teplým vzhledem. Tento snadno udržovatelný materiál splňuje ty nejvyšší nároky z hlediska odolnosti a hygieny. S ohledem na následující čištění a pokyny k péči, budete tyto vlastnosti trvale udržovat bez velkého úsilí.

V prvních měsících používání vaší vany ze SOLID SURFACE doporučujeme údržbu jemným otíráním vlhkým hadříkem s jemným čističem jednou až dvakrát měsíčně pro udržení rovnoměrného vzhledu povrchu. Čisticí prostředek naneste na celý povrch vlhkým hadříkem kruhovými pohyby. Poté povrch omyjte čistou vodou a osušte.

K čištění umyvadla ze SOLID SURFACE použijte každodenně teplou vodu, jemný čisticí prostředek a měkký hadřík. Pokud nelze zbytky odstranit, postupujte jak je popsáno výše.

Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo pískové prostředky, vždy jen měkký, vlhký hadřík, popř. mycí houbu bez hrubého povrchu. Po každém mytí osušte měkkým hadříkem.

Na skvrny (vápenitá voda, mýdlo, minerální produkty) použijte komerčně dostupný čistič odstraňující vodní kámen (např. také octový čistič). Opláchněte vlažnou vodou a osušte měkkým hadříkem.

SKVRNY, DROBNÉ RÝHY A ŠKRÁBANCE

Na jiné skvrny (např. od rtěnky, mastnotu atd.), použijte čistič na bázi čpavku. Po dokončení místo otřete měkkým hadříkem s vlažnou vodou.

Čištění zvláště odolných skvrn

Skvrny nebo malé škrábance lze vyčistit čističem a přeškrábnout brusnou houbou (např. ScotchBrite). V případě hluboké cigaretové popáleniny, řezů a škrábanců můžete použít opravnou sadu RIHO pro Solid Surface - RIHO opravná sada Solid Surface 600 REP

Jako u všech ostatních produktů RIHO, odstraňte ihned z povrchu zvláště agresivní skvrny a odstraňte z jejich blízkosti všechny agresivní tekutiny (např. barva na vlasy, odlakovač na nehty).

PRODUKTY NA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Obj. č. 207709

Přípravek na údržbu výrobků SOLID SURFACE



Obj. č. 207710

Přípravek (pasta) na čištění a údržbu výrobků SOLID SURFACE



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

PÉČE A ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN RIHO

Sprchové zástěny RIHO se díky použití vysoce kvalitních materiálů snadno čistí. Rámy zástěn jsou v jedné rovině se skly, což výrazně čistění usnadňuje. Navíc jsou všechna skla sprchových zástěn ošetřena inovativní povrchovou vrstvou RIHO Shield® pro boj s nečistotami a choroboplodnými zárodky. Zástěny jsou vybaveny bezpečnostním sklem, o které je nutné se pravidelně a správně starat, aby nedošlo k jeho poškrábání a usazování nečistot.

SE SPRÁVNOU PÉČÍ SI BUDETE VAŠI SPRCHU UŽÍVAT PO DLOUHÝ ČAS!

Aby se ve sprchové zástěně neusazoval vodní kámen, mýdlo a další nečistoty, je nutné pravidelně sprchový kout čistit. Během prvních 24 hodin po instalaci sprchové zástěny se nesmí zástěna používat a nesmí se ani otevírat a zavírat její dveře. To je doba, kterou potřebuje silikon k úplnému vyschnutí. Po tuto dobu nečistěte ani skla, ani sprchovou vaničku - v případě její instalace.

Čištění skel u sprchových zástěn

Čištění skel u sprchových zástěn
Po každém použití sprchové zástěny doporučujeme setřít boční stěny zástěny gumovou stěrkou a otřít skla i rámy měkkým hadříkem do sucha. Pokud je sklo více znečištěné, měl by k jeho vyčištění stačit jemný čistící prostředek.

Nedoporučujeme používat abrazivní prostředky ani houbičky, kterými by mohlo dojít k poškrábání skla. Nepoužívejte čistící prášky, čistící prostředky obsahující extrémní množství louhu, chlór nebo bělidlo, octové esence, koncentrované čistěče odpadů na těsnění a skleněné stěny, ocelovou vlnu popř. čistěče oceli,

mechanické nebo ocelové čistěče, špičaté nebo ostré předměty jako jsou škrabky na sklokeramickou desku popř. špachtle.

Odstranění vodního kamene

Silnější vápenné skvrny lze odstranit zředěnou octovou směsí. Ujistěte se, že kování se speciálním povrchem a silikonová těsnění nepřijdou do styku kyselým činidlem. To může vést k odštípnutí kování nebo poškození těsnění.

Vyhnete se plísním

Abyste zabránili plísním, ujistěte se, že je koupelna dostatečně větraná.

Nejdůležitější tipy pro péči a čištění vaší sprchové zástěny!

- + Neotevírejte ani nezavírejte dveře prvních 24 hodin po instalaci. Sprchovou zástěnu nečistěte!
- + Vyčistěte a vysušte boční skla sprchové zástěny po každém použití.
- + Sprchovou zástěnu pravidelně čistěte. Čím starší špína, tím více je těžké ji odstranit.
- + Sprchovou zástěnu čistěte pouze jemnými čistícími prostředky a dodržujte jejich pokyny pro použití.
- + Vyhnete se abrazivním nebo ostrým mechanickým čistícím prostředkům nebo extrémně agresivním čistícím prostředkům.
- + Používejte měkké a neabrazivní hadříky.
- + Zajistěte dostatečné větrání v koupelně.
- + Vodní kámen odstraňte maximálně čtyřprocentním octovým čistěčem. **Pozor:** Nečistěte s ním kování a speciální povrchy



RIHO

www.riho.cz