

Popis osazení vývodů na RADIK VKM8



1 2 Provizorní plastové zátky.
Při zapojení tělesa do
otopné soustavy je třeba
je vyšroubovat a
znehodnotit.

3 4 Kovové těsnící zátky na
imbusový klíč č. 12. Při
zapojení tělesa jako VK,
je možné tyto zátky
využít pro utěsnění
spodních středových
vývodů.

5 Odvzdušňovací ventil

6 8 Kovové těsnící zátky

7 Vložený ventil

