


Bazén obdélník s konstrukcí

Návod







Typ	Rozměr	Způsob instalace	Složení sady
56248	2,87m x 2,01m x 1,00m (113" x 79" x 39,5")	To be placed on the ground	<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56249	2,87m x 2,01m x 1,00m (113" x 79" x 39,5")	To be placed on the ground	<input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56251	4,04m x 2,01m x 1,00m (159" x 79" x 39,5")	To be placed on the ground	<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56252	4,04m x 2,01m x 1,00m (159" x 79" x 39,5")	To be placed on the ground	<input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56241	4,12m x 2,01m x 1,22m (162" x 79" x 48")	To be placed on the ground	<input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56242			<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56244			<input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56223			<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56224	5,49m x 2,74m x 1,22m (18" x 9" x 48")	To be placed on the ground	<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56256	6,71m x 3,66m x 1,32m (22" x 12" x 52")	To be placed on the ground	<input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56272			<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56273			<input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56278			<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56229	7,32m x 3,66m x 1,32m (24" x 12" x 52")	To be placed on the ground	<input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56230			<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56258			<input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit
56279			<input type="checkbox"/> Ladder <input type="checkbox"/> Drain System <input type="checkbox"/> Pool Cover <input checked="" type="checkbox"/> Filtration System <input type="checkbox"/> Ground Cloth <input type="checkbox"/> Maintenance Kit

Rozměr	Počet U podpěr	Kombinace dílů		Typ a počet						Konektor C
		Dlouhá strana	Krátká strana	A	B	C	D	E	F	
2,87m x 2,01m x 1,00m (113" x 79" x 39,5")	8	B-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4,04m x 2,01m x 1,00m (159" x 79" x 39,5")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4,12m x 2,01m x 1,22m (162" x 79" x 48")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
5,49m x 2,74m x 1,22m (18" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
6,71m x 3,66m x 1,32m (22" x 12" x 52")	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4
7,32m x 3,66m x 1,32m (24" x 12" x 52")	18	B-A-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4



Top Rail - obvodové trubky, U Support - podpěra U, C-Connector - C konektor

To be placed on the ground - Položte na rovnou plochu, Ladder - žebřík, Drain System - vypouštěcí systém, Pool Cover - Kryt na bazén, Filtratin System - filtrační systém, Ground cloth - podlahová plachta, Maintenance Kit - Sada na opravu.



Název	Velikost bazénu	
	5,49 m x 1,22 m (18" x 48")	5,49 m x 1,32 m (18" x 52")
Ventil	P6D510	P6H510
O-kroužek		
Podložka ventilu		
Matka konekturu		
Podložka Konektor	P6D511	P6H511
Sítko		

VAROVÁNÍ

Přečte si manuál a řiďte se instrukcemi k bezpečnostním pokynům, ke správnému a úplnému sestavení produktu, použití a údržbě.

Použití bazénové sady vyžaduje respektování bezpečnostních instrukcí, popsanych v manuálu. Bezpečnost vašich dětí závisí čistě na vás! Děti pod 5 let jsou ohroženi nejvíce. Prosíme o Vaši bdělost, aby jste se vyhnuli nehodám.

Neustálý a úplný dohled na děti a postižené je vyžadován vždy. Určete alespoň jednu zodpovědnou osobu, jenž se bude starat o bezpečnost. Buďte více ve střehu pokud se v bazénu nachází více osob. Pokud je možno, naučte vaše děti plavat. Bez dohledu dospělého je život vašich dětí v ohrožení.

Kvůli bezpečnosti prosíme nestavte bazén na vyvýšeném místě, např. terase/balkónu.

Vždy postavte Váš bazén na místo, kde bude snadné ho vypustit, aby jste se vyhnuli zaplavení okolí. Nikdy nenechte vaše děti používat bazén, bez dospělého dohledu. Nedovolte vstup do bazénu dětem, dětem, které neumí plavat a nejsou ve vodě doprovázeny bez záchranné vesty. Otestujte teplotu vody před vstupem do bazénu.

Do bazénu nesákejte. Hrozí vážná zranění nebo smrt. Je zakázáno v blízkosti bazénu běhat, hrát hry a provozovat jiné aktivity. Bazén a doplňky by měli být sestavovány pouze kompetentními dospělými. Váš bazén by měl být napouštěn nízkotlakým proudem vody, aby jste vyhnuli náporu na konstrukci. Bestway nenese zodpovědnost, za poškození bazénu při plnění

pomocí cisterny.

Neklečte, nesedte, nestůjte a neležte přes nebo jinak nezatažujte horní rám. Takováto činnost může způsobit deformaci konstrukce bazénu a zaplavení, které může způsobit zranění nebo poškození majetku. Nenechávejte hračky blízko, nebo v nehlídaném bazénu. Nevyužívejte váš bazén po vlivem alkoholu, drog nebo léků.

Skladujte bazénovou chemii a příslušenství mimo dosah dětí.

Vždy udržujte vodu v bazénu čistou.

Voda v bazénu by měla být pravidelně testována a udržována pomocí prostředků tomu určených. Domácí zvířata by měla být držena dále od bazénu, aby nedošlo k poškození bazénu.

Zakryjte bazén krycí plachtou když není používán. Při zakrytí nesmí být v bazénu ani děti ani dospělé osoby. Zakrytí sundejte až při použití.

Nenechávejte v bazénu schůdky pokud není používán. Nezapomeňte vypustit a uskladnit bazén v zimním období, nebo když bazén není používán. Správně udržujte váš bazén, přispějete tak k prodloužení životnosti. (Přečtěte si odstavec týkající se údržby bazénu)

Nezapínejte filtraci pokud je bazén používán.

Pravidelně vodu obměňujte.

Pouze osoby starší 18 let mohou manipulovat s elektrickým příslušenstvím. Zapojení některých elektrických příslušenství vyžaduje k tomu kvalifikovanou osobu. Nekoupejte se v noci, nebo v slabém osvětlení. Rvačky a násilí je v bazénu zakázáno.

Za žádných okolností neupravujte části bazénu. Zabraňte propíchnutí bazénu.

Veškeré vybavení by mělo být pravidelně kontrolováno, kvůli možnosti zhoršení kvality, korozi, některých částí a dalších nebezpečí, která mohou způsobit zranění.

Nedodržování těchto instrukcí může vést ke škodám na majetku či zdraví, zvláště v případech dětí.

BEZPEČNOST

Naučte se nutné záchranné činnosti, zvláště ty související se záchranou dětí.

Záchranné vybavení by mělo být blízko bazénu a dohlížející dospělý by měl být seznámen se zásady první pomoci a znát telefonní čísla na Integrovaný záchranný systém.

V případě nehody:

- Odvolejte okamžitě všechny osoby z vody
- Zajistěte první pomoc a pokud je to nutné přiveďte lékaře

Naučte vaše děti plavat co nejdříve.

Veškeré elektrické přístroje s napájením 220V musí být umístěny alespoň 3,5 metru o hrany bazénu. Vždy se zeptejte výrobce na radu, než začnete měnit jednu nebo více součástí filtračního systému.

PROSÍM PEČLIVĚ SI PROČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

NAJDĚTE V HODNÉ MÍSTO

POZNÁMKA: Všechny části bazénu musí být postaveny na plochem a rovném povrchu. Prosím neskládejte bazén na místě, které je nerovné nebo se na něm vyskytují ostré výstupky.

Zásady pro složení bazénu:

- Zvolené místo musí být schopno unést váhu po celou dobu, co je bazén nainstalovaný, navíc musí být rovné a očištěné od veškerých objektů a nečistot které by mohly způsobit jeho poškození.
- Doporučujeme bazén umístit v dostatečné vzdálenosti od všech objektů, které by děti mohli využít pro vstup do bazénu.

POZNÁMKA: Umístěte bazén blízko vhodného odtokového systému, aby jste předešli problému

mům se zaplavením při jeho přeplnění nebo vypouštění.

POZNÁMKA: Umístěte bazén blízko elektrického napájení, chráněného pomocí RCD chrániče.















Nesprávné podmínky pro složení bazénu:

- Na nerovném povrchu se může bazén zhroutit a způsobit vážná zranění nebo škodu na majetku.
 - Písek by neměl být využit jako základní podklad; zem musí být dostatečně zhutněná.
 - Bazén nikdy neinstalujte přímo pod dráty vysokého napětí nebo stromy. Ujistěte se, že v jeho bezprostřední blízkosti nevedou inženýrské sítě či jiné překážky (např. prádelní šňůry atd ...)
 - Nestavte bazén v blízkosti komunikací.
 - Doporučujeme odstranit veškerou vegetaci z místa kde budete bazén instalovat.
 - Vyhněte se místům s popínavými agresivními rostlinami a druhy trav, které jej mohou poškodit.
- POZNÁMKA: Žebřík musí odpovídat rozměrům bazénu a měl by být využíván pouze pro vstup a výstup z bazénu. Pravidelně kontrolujte, zda je žebřík správně sestaven.

Sestavení bazénu:

Prodejce nenese zodpovědnost za škody způsobené špatným používáním nebo nedodržením těchto instrukcí.

1. Rozložte všechny části a zkontrolujte zda máte správný počet dílů podle seznamu. Pokud vám nějaký díl chybí, nesestavujte bazén, ale kontaktujte příslušné reklamační oddělení.
 2. Rozložte bazén a ujistěte se, že je bazén správnou stranou vzhůru. Nechte bazén na přímém slunečním světle po dobu jedné hodiny nebo více, aby byl při sestavování bazén více ohebný.
 3. Otočte bazén tak, aby byl vypouštěcí ventil v místech kam hodláte vodu vypouštět.
- POZOR: Netahejte bazén po zemi, aby jste se vyhnuli proražení ostrými objekty.
4. Vložte záslepky do vývodů ve stěně bazénu.
 5. Konstrukci bazénu a jeho části sestavte dle vyobrazení na Fig 1 - 11. (Pro správné sestavení bazénu doporučujeme shlédnout instruktážní DVD které je součástí balení.)
 6. Ujistěte se, že je vypouštěcí ventil pevně uzavřen. Vyhladte dno.
 7. Napusťte do bazénu jedno až dva centimetry vody na pokrytí dna. Jemně vyhladte všechna zvrásnění. Začněte od středu a vyhlazujte k okrajům.



Napouštění bazénu vodou

POZOR: Nenechte bazén nehlídaný při napuštění.

1. Napusťte bazén dokud není naplněný do kapacity cca 90%. **NEPŘEPOUŠTĚJTE BAZÉN**, může to vést k jeho zhroutilí. V období vydatných dešťů bude třeba bazén trochu upustit.
2. Po dokončení napouštění, zkontrolujte zda se voda nehromadí na jedné straně, aby jste se ujistili, že je bazén instalovali na rovnou plochu.


DŮLEŽITÉ: Pokud tomu tak není, vypusťte vodu a srovnejte podkladovou plochu. Nikdy se nepokoušejte bazémem hýbat, pokud je naplněn vodou, můžou se vyskytnout vážná zranění nebo poškození bazénu.

VAROVÁNÍ: Pokud má váš bazén nějaké vyboulení nebo nerovnou stranu, pak váš bazén není usazen rovně. Jeho strany se mohou zhroutil a voda vyvalit ven, což může způsobit vážná zranění anebo škody na majetku.

3. Zkontrolujte zda bazén nevykazuje netěsnosti.
4. Nepřidávejte žádné chemikálie dokud výše uvedené není hotovo.

POZNÁMKA: Při netěsnosti můžete bazén opravit pomocí opravné záplaty, jenž je přiložena.

POZNÁMKA: Kresby jsou pouze ilustrační. Nemusí ukazovat skutečný produkt. Nepochybně.



Údržba bazénu

Pokud se nebudete řídit návodem na údržbu níže může dojít k poškození bazénu, popřípadě k zdravotním problémům.

POZNÁMKA: Filtrační jednotka je používána k cirkulaci vody a k odstranění malých částic ne však k udržení zdravotní nezávadnosti vody. K udržení čistoty a hygieny vody ve vašem bazénu musíte přidat chemikálie popřípadě použít doplňkové příslušenství (např. ozonátor, chlorinátor a UV sterilizátor).

Poznámka: ideální hodnota pH = 7,4 - 7,6; volný chlór = 2 - 4 ppm

Pokyny k udržení čistoty vašeho bazénu:

1. Kontaktujte obchod s příslušenstvím pro bazény ve vašem okolí, kvůli radě, a nákupu bazénné chemie. Jeden z hlavních důležitých faktorů pro zvýšení životnosti bazénu je neustále udržovat čistou a nezávadnou vodu.
2. Umístěte vedle bazénu nádobu s vodou, kde si budou uživatelé moci omývat nohy před vstupem do bazénu.
3. Zakrývejte bazén, když není používán.
4. Čistěte bazén pravidelně, aby jste zabránili usazování špíny
5. Kontrolujte filtrační médium pravidelně, pokud je zanesené nebo ztratí filtrační schopnost, vyměňte ho.
6. Pravidelně odstraňujte veškerou špínu na vnitřní straně bazénu.
7. K vylepšení kvality vody doporučujeme používat bazénový vysavač a sítko pro odstraňování nečistot. Správná údržba může zvýšit životnost vašeho bazénu.

V sezóně užívání bazénu musí být filtrační systém používán každý den, po dostatečně dlouhou dobu.

Opravy

Pokud je váš bazén poškozen, použijte opravnou záplatu. Případně kontaktujte servisní středisko.

Vypouštění bazénu:

1. Odšroubujte ventil na vypouštění na vnější straně bazénu, proti směru hodinových ručiček a vyjměte ho.
 2. K adaptéru připojte hadici a druhý konec hadice umístěte do místa kam se budete vypouštět váš bazén.
 3. Ventil otevřete a voda se začne vypouštět.
 4. Ventil zavřete po dokončení vypouštění.
 5. Odpojte hadici.
 6. Zasuňte vypouštěcí ventil.
 7. Nechte bazén uschnout.
 8. Poté jej můžete rozebrat.
- POZOR:** Nenechte vypuštěný bazén venku.

Skladování

1. Nejprve odpojte veškeré příslušenství a suché a čisté jej uskladněte.
2. Po úplném vyschnutí bazénu jej rozložte, sbalte a uskladněte.
3. Příslušenství a bazén skladujte na suchém místě s teplotou mezi 5° - 38°C

Často pokládané otázky

1. Jaká je maximální výška naplnění bazénu?

Naplňte bazén pomocí vody do 90% ke spodku horního okraje bazénu. Nikdy se nepokoušejte naplnit bazén nad základnu horní konstrukce.

2. Můj bazén propouští vodu. Jak ho mám opravit?

Pro opravu drobných netěsností není nutno bazén vypouštět. Na opravu je ale nutné použít k tomu určené samopřilnavé opravné záplaty které je možno zakoupit ve specializovaném obchodu s bazény. Pro vnější opravy použijte přiložené záplaty. Před jejich aplikací očistěte okolí otvoru uvnitř bazénu od jakýchkoliv nečistot a řas. Při používání opravných záplat se řiďte pokyny uvedenými v jejich návodu. Pokud jste zalepovali bazén, když byl prázdný, doporučujeme nenapouštět alespoň 12 hodin.

3. Kolikrát do roka bych měl měnit vodu?

Toto záleží na míře používání bazénu, zakrývání a udržování správné chemické rovnováhy. Pokud jste vodu udržovali správně, měla by vydržet celou letní sezónu. Prosím kontaktujte místního prodejce bazénové chemie, poradí vám jak nejlépe udržovat čistotu ve vašem bazénu.

4. Musím složit bazén na zimu?

Ano je to nutné.

5. Můj bazén bledne. Čím to je?

Přílišné užívání bazénové chemie v kombinaci se slunečným zářením může způsobit vyblednutí barev.

5. Kolik let bazén vydrží?

Není určený časový limit, jak dlouho bazén vydrží, záleží na péči kterou budete věnovat jeho komplexní údržbě.

6. Doporučujete užití filtrační pumpy?

Rozhodně! Velmi doporučujeme filtrační pumpupoužívat, pomůže udržovat vodu v bazénu čistou.

7. Jaké jsou nejdůležitější funkce filtrační pumpy?

Nejdůležitější funkce filtrační pumpy je eliminace všech drobných nečistot.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.