
Pflegeanleitung	WC-Sitz/Urinaldeckel
Care instructions	Toilet seat/Urinal cover
Notice d'entretien	Abattant/Couvercle pour urinoir
Verzorgingshandleiding	WC-zitting/Urinoirdeksel
Manual de mantenimiento	Asiento de inodoro/Tapa para urinario
Istruzioni per la manutenzione	Sedile con coperchio/Coperchio per orinatoio
Instrução de tratamento	Assento para sanita/Tampo para urinol
Vedlikeholdelsesvejledning	Toiletsæde-/Urinaldæksel
Hoito-ohje	WC-kansi/Urinaalin kansi
Vedlikeholdsanvisning	Toalettsete/Urinal-lokket
Skötselansvisning	Lock till WC-sitsen/Urinoaren
Hooldusjuhend	WC-iste/Pissuaari kaas
Instrukcja pielęgnacji	Deska sedesowa/Pokrywa pisuaru
Инструкция по уходу	Сиденье для унитаза/Крышка для писсуара
Návod k ošetrování	WC sedátko/Víko urinálu
Návod na starostlivosť	Sedadlo na WC/Kryt na pisoár
Ápolási tudnivalók	WC-ülőke/Piszoártető
Upute za održavanje	Poklopac za WC-školjku/Pisoar
Instrucțiuni de întreținere	Capac WC/Capac urinal
Navodila za nego	WC-sedež/Pokrov za pisoar
Инструкции за поддръжка	Тоалетна чиния/Капак на писоар
Kopšanas pamācība	Tualetes poda/Pisuāra vāks
Priežiūros instrukcija	Unitazo sėdynės/Pisuar dangtis
Bakım talimatı	Klozet kapağı/Pisuar kapağı
保養说明	座便器盖板/小便器盖板
관리 지침	양변기 시트/소변기 커버
お手入れの手引き	トイレットシート・カバー/小便器カバー
إرشادات العناية	لسيديلي المراض / غطاء المبوالة

Péče

Tento výrobek je vyroben z ekologických materiálů. Plný, nepórovitý povrch nabízí nejlepší předpoklady pro optimální hygienu. Aby vám přinášel dlouho radost, dodržujte prosím při čištění a péči následující pokyny:

Jaký čisticí prostředek?

- > Používejte **neutrální čisticí prostředek (pH 5–8)**.

Poznámka!

Poškození a žluté zbarvení při použití nesprávných čisticích prostředků a přípravků!

- Nepoužívejte ŽÁDNÉ abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky obsahující chlor nebo kyseliny, jako: mechanicky čisticí látky, chlorovaný uhlovdík, estery (např. nitro nebo jiná rozpouštědla a kyseliny), ketony (např. aceton, alkoholy, aromaty), glykoletery nebo jim podobné.
- Nenechte čisticí prostředky působit.
- Nepoužívejte ŽÁDNÉ vysokotlaké čisticí přístroje.

Žluté zbarvení způsobené výparry!

- Pokud jsou ve WC míse/v urinálu silnější čisticí prostředky, nechte zvednutý poklop.
- Nepoužívejte WC bloky nebo tablety do splachovacích nádrží.

Jak často?

Příliš dlouhé intervaly čištění mají za následek zatvrdlé nečistoty.

- > Povrch čistěte pravidelně, resp. ihned, jakmile je znečištěný.

Jak?

Poznámka! Rozprašovaná mlha může vniknout do nejmenších otvorů a poškodit povrch.

- > Rozprašovací čisticí prostředek nastříkejte na hadr a NIKOLIV přímo na výrobek.
- > Povrch čistěte měkkým, vlhkým hadrem.
- > Silnější nečistoty odstraňte teplou vodou a čisticím prostředkem, který aplikujete na hadr.
- > Opláchněte čistou, teplou vodou, abyste beze zbytku odstranili nečistotu a čisticí prostředek.
- > Potom povrch vysušte

Starostlivost o výrobek

Tento výrobek je vyrobený z ekologických materiálů. Uzavretý, bezpórový povrch ponúka nejlepší predpoklad pre optimálnu hygienu. Aby ste sa mohli z neho tešiť čo najdlhšie, dodržte, prosím, pri čistení a starostlivosti nasledujúce pokyny:

Aký čistiaci prostriedok?

- > Použite **neutrálny čistiaci prostriedok (pH 5-8)**.

Upozornenie!

Poškodenie a žlté zafarbenie spôsobené nesprávnymi čistiacími prostriedkami a zariadeniami!

- Nepoužívajte ŽIADNE abrazívne čistiace prostriedky ani prostriedky obsahujúce chlór alebo kyseliny, ako: mechanicky čistiace prostriedky, chlórované uhľovodíky, estery (napr. Nitro alebo iné riedidlá a kyseliny), ketóny (napr. acetón, alkoholy, aromáty), glykolétery alebo podobne.
- Nenechávajte pôsobiť čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte ŽIADNE vysokotlakové čistiace zariadenia.

Žlté zafarbenie spôsobené stúpajúcimi parami!

- Nechajte poklop vyklopený, kým sa v mise WC/pisoára nachádzajú intenzívnejšie pôsobiace čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte žiadne guľôčky alebo tablety do splachovacej nádrže.

Ako často?

Příliš dlhé intervaly čistenia vedú k vzniku odolných nečistôt.

- > Povrch čistite pravidelne, resp. ihneď po znečistení.

Ako?

Upozornenie! Rozprášená hmla môže vniknúť do najmenších otvorov a poškodiť povrch.

- > Aerosólový čistiaci prostriedok nastriekajte na čistiacu handričku a NIE priamo na produkt.
- > Na čistenie povrchu použite mäkkú, vlhkú handričku.
- > Silnejšie znečistenie odstraňte pomocou teplej vody a čistiaceho prostriedku, ktorý pridáte na handričku.
- > Opláchnite čistou, teplou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky nečistoty a čistiaceho prostriedku.
- > Povrch utrite dosucha