

## Návod na ošetrovanie

Rozhodli ste sa pre výrobok s kvalitnou povrchovou úpravou. Dodržiavajte prosím nasledujúce pokyny týkajúce sa ošetrovania.

Výrobca neprevezme ručenie za poškodenie výrobku, ktoré vzniklo nesprávnym ošetrovaním alebo manipuláciou.

### Pokyny na ošetrovanie sanitárnych keramik

- Bežné čistiace prostriedky používajte len pri dodržiavaní príslušných údajov výrobcu.
- Dbajte na to, aby boli WC sedadlo s krytom WC, sedadlo bidetu alebo kryt pisoára počas doby pôsobenia čistiacich prostriedkov otvorené alebo odmontované.
- Čistiace prostriedky s obsahom chlóru alebo abrazívne čistiace prostriedky používajte výlučne na silné usadeniny.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselín ani leptavé čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety na čistenie.

Znečistenie	Opatrenia na ošetrovanie
Pre každodenné čistenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používajte len tekuté a jemné čistiace prostriedky a vodu.</li> <li>▶ Povrch osušte mäkkou utierkou, ktorá nezanecháva zvyšky vlákien.</li> </ul>
Pri odolných nečistotách	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zásadne používajte čistiace prostriedky vhodné na sanitárne keramiky alebo jemné čistiace mlieko.</li> <li>▶ Prípadné usadeniny vodného kameňa odstráňte miernym čistiacim prostriedkom na báze octu.</li> <li>▶ Povrch očistite vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte mäkkou utierkou, ktorá nezanecháva zvyšky vlákien.</li> </ul>
V prípade silných usadenín	<p>Organické usadeniny (hnedé až čierne sfarbenie):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Príslušné miesta očistite bežným čistiacim prostriedkom s obsahom chlóru. Pritom dbajte na údaje výrobcu čistiaceho prostriedku. Doba pôsobenia čistiaceho prostriedku s obsahom chlóru však môže byť maximálne 2 hodiny.</li> <li>▶ Povrch očistite vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte mäkkou utierkou, ktorá nezanecháva zvyšky vlákien.</li> </ul> <p>Silikátové usadeniny (šedé sfarbenie):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utierku z mikrovlákna navlhčite bežným čistiacim prostriedkom na sklokeramické povrchy.</li> <li>▶ Znečistené miesta očistite krúživými pohybmi. Silikátové usadeniny sú veľmi odolné, možno je potrebné viackrát zopakovať čistenie.</li> <li>▶ Povrch očistite vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte mäkkou utierkou, ktorá nezanecháva zvyšky vlákien.</li> </ul>

## Návod na údržbu

Rozhodli jste se pro výrobek s povrchem vysoké kvality. Dodržujte následující pokyny pro údržbu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody na výrobku vzniklé nesprávnou údržbou a manipulací.

### Pokyny pro údržbu sanitárních keramik

- Používejte běžné čisticí prostředky pouze při dodržení příslušných pokynů výrobce.
- Dbejte na to, aby WC sedátko, sedátko bidetu nebo víko pisoáru byla během působení čisticích prostředků otevřená či odmontovaná.
- Čisticí prostředky obsahující chlor, s brusným nebo abrazivním účinkem používejte výhradně při výskytu silných usazenin.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem kyselin ani leptavé čisticí prostředky.
- Nepoužívejte pro čištění žádné ostré nebo špičaté předměty.

Znečištění	Opatření týkající se údržby
Pro denní čištění	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte tekuté, jemné čisticí prostředky a vodu.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>
V případě těžkých znečištění	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte obecně vhodné čisticí prostředky pro sanitární keramiku nebo jemné abrazivní čisticí mléko.</li> <li>▶ Případné vápenné usazeniny odstraňte pomocí jemného octového čističe.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>
Při výskytu silných usazenin	<p>Organické usazeniny (hnědé až černé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Postižená místa vyčistěte běžným chlorovým čističem. Dodržujte přitom údaje od výrobce čisticího prostředku. Doba působení chlorového čističe však smí činit maximálně 2 hodiny.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul> <p>Křemičité usazeniny (šedé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mikrovláknovou utěrku navlhčete běžným čističem sklokeramiky.</li> <li>▶ Postižená místa vyčistěte krouživými pohyby. Křemičité usazeniny jsou velmi odolné, proto může být nezbytné čištění vícekrát opakovat.</li> <li>▶ Povrch očistěte vodou.</li> <li>▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.</li> </ul>