






















Instalační návod
Inštalacný návod
Mounting Instruction
Montageanleitung
Инструкция по установке

SIKOTEXS80
SIKOTEXS90
SIKOTEXS100
SIKOTEXS90CRS170








A  2X	B  2X	C  8X ST4X30	D  2X	E  6X ST4X40	F  6X	G  1X	H  2X	I  2X	J  2X
K  2X	L  1set	M  1X	N  2X	O  2X					




1






Poznámka: Vnitřní strana koutu
- Easy Clean







2









5




Poznámka: Vnitřní strana koutu
- Easy Clean


6




Zprvė stlačit pojistku nahoru
a poté otočit dovnitř o 90°



7



8



9

