









Instalační návod
Inštalacný návod
Mounting Instruction
Montageanleitung
Инструкция по установке





SIKOTEXD100CRT
SIKOTEXD110CRT
SIKOTEXD120CRT
SIKOTEXD140CRT









A 2X 	B 1X 	C 4X ST4X30 	D 2X 	E 6X ST4X40 	F 6X 	G-1 1X 	G-2 1X 	H 2X 	I 1X 	
J 1X 	K 1X 	L 1X 	M-1 1X 	M-2 1X 	N 3X 	O 2X 	P 1X 	Q 4X ST4X20 	R 1X 	
S 1X 	T 1X 	U 1X 	V 1X 							


Změna dispozice dveří




Poznámka: Vnitřní strana koutu
- Easy Clean






2




3




4




5



⑥





⑦




8






Poznámka: Vnitřní strana koutu
- Easy Clean






Zprvé stlačit pojistku nahoru
a poté otočit dovnitř o 90°



9



10



11

