

## **POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KOMPLETU RC2, RC3**

### **PŘEPRAVA:**

Dveře jsou dodávány v obalu kombinovaného z pěnového chrániče a strečové folii, které zabraňují jejich poškození při přepravě a manipulaci. Nedoporučuje se přeprava takovým způsobem, kde hrozí možnost poškození dveří oděrem, nasáknutím vodou, průhyb v délce při nerovnoměrném podložení apod.

### **PROSTŘEDÍ:**

Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci a skladování dveří je:

- minimální teplota prostředí 10°C
- maximální teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10°C
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50%

Ocelové zárubně jsou určeny k zazdívání do přesného zdiva nebo na usazení do hrubých stavebních otvorů (po vybourání původních zárubní). Zárubně se dodávají s třemi pevnými (přivařenými) závěsy typu OZ 30, bez podlahového zapuštění pro hotové podlahy, PVC těsněním a základním přepravním nátěrem červenohnědého odstínu.

### **POSTUP MONTÁŽE:**

- zárubeň osadíme do stavebního otvoru, spodní trnož musí být zapuštěna do podlahy, vyrovnáme, vyklínujeme, rozepřeme, zašalujeme a zalijeme betonem (možno použít rychle tuhnoucí Sakret BE04/35 schnel). Zárubeň musí být celá vyplněna betonem, bez vzduchových mezer.

- po vytvrdnutí provedeme nátěr zárubně vhodnou barvou na kov
- zárubeň osadíme těsněním do drážky
- osadíme bezpečnostní dveře.
- osadíme dřevěný práh
- dveře osadíme bezpečnostním kováním, cylindrickou vložkou, eventuálně kukátkem.

Všechny montované doplňky musí splňovat bezpečnostní třídu BT3.

### **ÚDRŽBA A KONTROLA:**

Zárubně a dveře při běžném používání vyžadují minimální údržbu. Povrch je možné čistit mírně navlhčeným hadříkem, použít lze také běžné čisticí přípravky, které neobsahují organická rozpouštědla nebo abrasivní směsi.

Rám dveří je vyroben z masivního dřeva o obsahu vlhkosti max 10%, který zajišťuje rovinnost dveří v podélné ose s prohnutím max 4 mm/ na 2 bm délky. Technik na požádání přeměří při instalaci vlhkost rámu, ta nesmí překročit 10%. Při překročení max. vzdušné vlhkosti, doporučené vlhkosti zdiva případně osazením mezi místnosti s větším rozdílem teplot dochází k překročení maximální vlhkosti rámu, což může způsobit prohnutí dveří nad toleranci, což vede k neuznání reklamace. V případě neuznání reklamace z výše uvedených důvodů bude případná oprava a náklady na dopravu hrazeny zákazníkem.

Na dveře je namontované kování – klika, která se běžným používáním může uvolnit. Zákazník je povinen si běžnou údržbu provádět sám, tím je myšleno utažení šroubů na štítku a dotažení červíku kliky.

#### **ZÁRUKA:**

Na dveře a zárubně je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození, která byla způsobena nedodržením výše uvedených pokynů. Platnost vlastností deklarovaných výrobcem je zachována pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení a za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě.

Montáž bezpečnostního kompletu může provést pouze firma s platným certifikátem z proškolení montáže bezpečnostních dveří RC2, RC3.

Bezpečnostní dveře RC2, RC3 musí být osazeny pouze do certifikovaných zárubní od firmy Boulit s.r.o. .

