

(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (DE) MONTAGEANLEITUNG
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(GB) INSTALLATION INSTRUCTION
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 (SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ
 (UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

RAVAK®

X000001029 BÍLÁ 800
 X000001032 DUB 800
 X000001035 OŘECH 800
 X000001030 BÍLÁ 1000
 X000001033 DUB 1000
 X000001036 OŘECH 1000
 X000001031 BÍLÁ 1200
 X000001034 DUB 1200
 X000001037 OŘECH 1200

(CZ) SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO SE ZÁSUVKOU

(DE) WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT SCHUBLADE

(HU) MOSDÓ FIÓKOS SZEKRÉNY

(GB) WASHBASIN CABINET WITH DRAWER

(PL) SZAFKA PODUMYWALKOWA Z SZUFLADĄ

(RU) ШКАФЧИК ПОД УМЫВАЛЬНИК С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ

(SK) SPODNÁ SKRINKA PRE UMYVADLU SO ZÁSOVKOU

(UA) ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК ІЗ ВИСУВНОЮ ШУХЛЯДОЮ

NÁVOD NA MONTÁŽ

MONTAGEANLEITUNG

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALLATION INSTRUCTION

INSTRUKCJA MONTAŻU

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

NÁVOD PRE MONTÁŽ

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ




5


CZ/SK let záruky
 DE jahre garantie
 GB years of guarantee
 HU év garancia
 PL lat gwarancji
 RU лет гарантии
 UA рокив гарантії




800 - 28 kg
 1000 - 44 kg
 1200 - 54 kg



1




2




3




Ø12




4




Ø13




5




Ø13




6




7



8



9



10

