






Instalační návod  
Inštalacný návod  
Mounting Instruction  
Montageanleitung  
Инструкция по установке



SIKOWI80, SIKOWI80KS, SIKOWI80MR,  
SIKOWI90, SIKOWI90KS, SIKOWI90MR,  
SIKOWI100, SIKOWI100KS, SIKOWI100MR,  
SIKOWI110, SIKOWI110KS, SIKOWI110MR,  
SIKOWI120, SIKOWI120KS, SIKOWI120MR,  
SIKOWI140, SIKOWI140KS, SIKOWIPROFIL,  
SIKOWIPROFILC, SIKOZAV2, SIKOZAV2C





SIKOWI80/80KS/80MR,  
 SIKOWI90/90KS/90MR,  
 SIKOWI100/100KS/100MR,  
 SIKOWI110/110KS/110MR,  
 SIKOWI120/120KS/120MR,  
 SIKOWI140/140KS/140KS

SIKOWIPROFIL, SIKOWIPROFILC




SIKOZAV2, SIKOZAV2C



2  1X	3  1X	4  1X
5  3X	6  3X	7  1X
8  2X		










5  2X	9  2X
10  1X	11  1X
12  1X	13  1X



1


Max.=1200mm



	A(mm)
SIKOWI80	770~778
SIKOWI90	870~878
SIKOWI100	970~978
SIKOWI110	1070~1078
SIKOWI120	1170~1178
SIKOWI140	1370~1378






2

Poznámka:  
Vnitřní strana koutu - easy clean










4





Instalační návod  
Inštalacný návod  
Mounting Instruction  
Montageanleitung  
Инструкция по установке

**SIKOWIROZKS**  
**SIKOWIROZ**  
**SIKOWIROZC**  
**SIKOWIROZCKS**






1

RH

LH



2a

4mm

Vnitřní strana koutu

2b


4mm

Vnitřní strana koutu


2c

Voda

Vnitřní strana koutu 3



2




2d

Vnitřní strana koutu

2e



Vnitřní strana koutu

2f





3



4

