

## Návod na ovládání HM systému Excel Medium Kombi – dvoutlačítko



### 1. Zapnutí / vypnutí hydromasáže

Při 1. stisknutí se spustí hydromasáž

Při 2. stisknutí se hydromasáž vypne

**Po 20 minutách se automaticky vypne**

### 2. Zapnutí / vypnutí airmasáže

Při 1. stisknutí se spustí airmasáž

Při 2. stisknutí se airmasáž vypne

**Po 20 minutách se automaticky vypne**



### 3. Pneumatický regulátor vzduchu – otočením vzduchového regulátoru


se zvětšuje množství přisávaného vzduchu do systému vodní masáže

a současně se zvyšuje intenzita vodní masáže.

Neplatí pro mikrotrysky na nohy a na záda umístěné u dna, vzduch by se pro velký sloupec vody nevytlačil.

**Automatické vysoušení** - po vypnutí HM systému a vpuštění vody dochází k automatickému sepnutí airmasáže, která předehřivaným vzduchem vysouší veškerou zbytkovou vodu z airmasážního potrubí. K aktivaci automatického vysoušení je nutné, aby alespoň 2 minuty běžely oba dva motory.

Nejnižší hladina vody ve vaně by měla být cca 3-5 cm nad nejvýše instalovanou trysku, aby voda nestříkala z trysek do koupelny.



**POZOR !!!** V případě napuštění vany nad přepad (přelití) hrozí vyrovnání hladin a může dojít k poškození kompresoru.

Teplota vody k masáži by měla odpovídat teplotě lidského těla.

**DOPORUČENÁ DOBA MASÁŽE JE 20 MINUT.**