

# LED SVĚTLA POD SLUNEČNÍK

návod k použití

CZ

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Popis částí



## Účel použití výrobku

Světlo pod slunečnák – 24 LED. Dokonale osvětlí váš stůl pod slunečnákem. Velmi snadná instalace. Tři volitelné režimy intenzity osvětlení.

## Parametry výrobku

Určeno na průměr slunečnickové tyče 32 až 48 cm. Tři volitelné režimy intenzity osvětlení. Napájení: 3 tužkové baterie nebo adaptér (nejdou součástí balení). Průměr osvětlení je 20 cm.

## Baterie / napájení

Baterie se vkládají do 3 bateriových šachet na spodní straně. Při vkládání dbejte na jejich správnou polaritu. Doporučujeme používat dobíjecí baterie AA 1,2 V, ale je možné použít i kvalitní alkalické baterie AA 1,5 V. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte. Pro dobíjení či přímé napájení je možné použít i vhodný síťový adaptér (4,5 V / max. 200 mA). Pokud používáte dobíjecí baterie, můžete adaptér použít pro jejich dobíjení uvnitř světla. Doba dobíjení je max. 5 hodin nepřetržitého dobíjení. Adaptér můžete použít i pro přímé napájení, v tom případě je však nutné vyjmout z výrobku baterie.

## Upozornění:

- nepoužívejte jiný než doporučený síťový adaptér (4,5 V / max. 200 mA)
- nedobíjejte jiné než k tomu určené dobíjecí baterie
- nepřekračujte dobu dobíjení (max. 5 hod.)
- neponořujte světlo do vody, chraňte před deštěm a vlhkostí

## Použití výrobku

- vložte baterie popř. připojte síťový adaptér
- odjistěte zámek na boční straně a světlo rozevřete
- nasadte jej na slunečnickovou tyč do požadované výšky a zacvakněte
- pomocí dvou vypínačů na boční straně zvolte jeden z režimů osvětlení (můžete aktivovat 4, 20 nebo všech 24 ks LED diod)

## Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.