Flamco

Flamcovent Smart
Flamco Clean Smart

• Max. 50% Glycol			
• T. system min. / max.	-10 °C / 120 °C	14 °F / 248 °F
• P. system min. / max.	0,2 bar / 10 bar	3 PSIG / 150 PSIG
Flamcovent Smart • P. operating min. / max.	0,2 bar / 6 bar	3 PSIG / 90 PSIG
• V. max.	3 m/s	10 ft/s
Flamco Clean Smart •		



Flamcovent Smart **Flamco Clean** Smart

1 Flamcovent Smart



2 Flamcovent Smart



3



4A



4B



4C



4D



4E



ENG

Safety requirements
Installation and maintenance must be carried out by qualifi ed personnel.
Observe local regulations and guidelines.

Removal
After disassembly, it is not allowed to reinstall the product in another line position.

DEU

Sicherheitsvorschriften
Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
Regionale Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten.

Demontage
Nach der Demontage ist es nicht erlaubt, den Anschluss des Produktes zu drehen um das Produkt an einer anderen Position in der Leitung einzubauen.

NLD

Veiligheidsvoorschriften
Laat installatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
Houdt u zich aan lokale regelgeving en richtlijnen bij installeren en afvoeren.

(De)installatie
Na demontage is het niet toegestaan om het product in een andere leidingstand opnieuw in te bouwen.

FRA

Prescriptions de sécurité
Le montage et la maintenance doivent être effectués par du personnel qualifi é.
Respectez les règlements et les directives régionaux.

Dépose
Après le démontage, il est interdit de réinstaller le produit dans une autre position.

ESP

Requisitos de seguridad
La instalación y el mantenimiento solo deben confi arse a personal cualifi cado.
Respete la normativa local aplicable.

Desmontaje
Tras el desmontaje, no está permitido la reinstalación del producto en otra instalación.

ITA

Prescrizioni di sicurezza
L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate solo da personale qualifi cato.
Conformarsi ai regolamenti ed alle direttive locali.

Smontaggio
Dopo lo smontaggio, non è possibile installare il dispositivo in un'altra posizone dell'impianto.

DAN

Sikkerhedskrav
Montering og vedligeholdelse må kun udføres af autoriserede personer.
Overhold lokal lovgivning og lokale regler.

Afmontering
Det er ikke tilladt at ændre den justerbare tilslutningsenhed til en anden position (bodet/vendret) efter afmontering.

SWE

Säkerhetskrav
Installation och underhåll måste utföras av kvalifi cerad personal.
Se till att lokala regler och föreskrifter följs.

Nedmontering
Efter demontering, är det inte tillåtet att installera produkten igen, i en annan position.

NOR

Sikkerhetskrav
Installasjon og vedlikehold må utføres av kvalifi sert personell.
Følg lokale bestemmelser og retningslinjer.

Utskifting
Etter demontering er det ikke tillatt og re-installere produktet i en annen posisjon.

FIN

Turvallisuusvaatimukset
Asennuksen ja huollon saavat suorittaa ammattitaitoiset henkilöt.
Noudata paikallisia määräyksiä ja ohjeita.

Irrottaminen
Purkamisen jälkeen, tuotteen liitosta ei saa kääntää ja uudelleen asentaa toiseen asentoon.

POL

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Montaż i czynności konserwacyjne należy powierzyć wykwalifi kowanemu personelowi.
Przestrzegać lokalnych przepisów i wytycznych.

Demontaż
Po demontażu zabronione jest obracanie przyłączy produktu i ponowne jego instalowanie przy odmiennym przebiegu rurociągu.

HUN

Biztonsági előírások
A beszerelést és karbantartást kizárólag képzett szakember végezheti.
Tartsa be a helyi szabályokat és irányelveket.

Leszerelés
Kiszerelés után a termék nem építhető be más helyzetben.

CES

Bezpečnostní požadavky
Instalaci a údržbu musí provádět kvalifi kovaný personál.
Dodržujte místní předpisy a směrnice.

Odstranění
Po demontáži není dovoleno přeinstalovat produkt na jinou pozici líniky.

SLK

Bezpečnostné požiadavky
Inštaláciu a údržbu musí vykonávať len kvalifi kovaný personál.
Dodržiavajte miestne predpisy a smernice.

Demontáž
Po odmontovaní sa pripojenie produktu nesmie zmeniť a nesmie sa nainštalovať do inej polohy.

SLV

Varnostne zahteve
Namestitev in vzdrževanje naj izvede samo usposobljeno osebje.
Upoštevajte lokalne smernice in predpise.

Odstranjevanje
Po demontaži izdelka ni dovoljeno uporabiti v drugem položaju kot je bil prvotno vgrajen.

RUS

Требования техники безопасности
Установку и техническое обслуживание должен выполнять только высококвалифицированный персонал.
Следуйте нормам и правилам, установленным местным законодательством.

Демонтаж
После разборки изделия не допускается его повторный монтаж на рабочую линию.

TUR

Güvenlik gerekleri
Kurulum ve bakım kalifi ye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Yerel düzenlemeleri ve kuralları gözetiniz.

Sökülmesi
Demontaj sonrasında, ürünü başka bir hat konumunda yeniden monte etmeyiniz.

POR

Requisitos de segurança
A instalação e a manutenção devem ser executadas por pessoal qualifi cado.
Respeite as normas e diretrizes locais.

Eliminação
Após a desmontagem, não é permitido alterar a ligação do produto e reinstalá-lo numa posição diferente.

5 Flamcovent Smart



6 Flamcovent Smart



7 Flamco Clean Smart



8 Flamco Clean Smart



9 Flamco Clean Smart



10 Flamco Clean Smart



flamcogroup.com/manuals

AALBERTS INDUSTRIES