



Designed by nature: HÜPPE **EasyFlat**









HÜPPE
SHOWER AND SOUL



00EF010102





Montageanleitung

- CRO** Upute za ugradnju
- CZ** Návod k instalaci
- DK** Montagevejledning
- E** Instrucciones de montaje
- F** Instructions de montage
- GB** Installation instructions
- GR** Οδηγία συναρμολόγησης
- H** Szerelési utasítás
- I** Istruzioni di montaggio
- NL** Montagehandleiding
- NO** Installasjonsanvisning
- P** Instrução de montagem
- PL** Instrukcja montażu
- ROM** Instrucțiuni de montare
- RU** Указания по установке
- S** Monteringsanvisning
- SER** Uputstvo za montažu
- SF** Asennusohje
- SK** Návod na montáž
- SLO** Navodila za montažo
- TR** Montaj talimatı




- D** **Wichtiger Hinweis:**
Bitte prüfen Sie die Duschwanne vor dem Einbau auf Transportschäden und Vollständigkeit. Nach dem Einbau können Beanstandungen nicht mehr anerkannt werden.
- SRB** **Važna napomena:**
Proverite potpunost tuš-kade i moguća oštećenja pri transportu prije ugradnje. Nakon ugradnje ne možemo više priznati reklamacije.
- CZ** **Důležité upozornění:**
Zkontrolujte, prosím, ještě před zabudováním vaničky, zda není poškozená popř. zda je dodávka kompletní. Po zabudování nelze reklamaci uplatnit.
- DK** **Vigtig oplysning:**
Varen bør kontrolleres for eventuelle transportskader, før montering. Efter montering, kan eventuelle skader ikke accepteres som reklamation.
- E** **Nota importante:**
Compruebe el plato de ducha antes de su instalación por si se hubieran producido roturas durante el transporte. Una vez realizada la instalación no se aceptaran reclamaciones.
- F** **Remarque importante:**
Avant de procéder au montage, vérifiez que la receveur est complet et qu'il n'a pas été endommagé lors du transport. Aucune réclamation ne pourra être admise après le montage.
- GB** **Important information:**
Please check the shower tray for transport damage and completeness before installation. Complaints made following installation cannot be accepted.
- GR** **Σημαντική υπόδειξη:**
Παρακαλούμε ελέγξτε την διαχωριστική ντουζιέρα πριν την συναρμολόγηση σχετικά με φθορές εκ μεταφοράς και πληρότητα. Μετά το μοντάρισμα δεν αναγνωρίζονται πλέον οι σχετικές διαμαρτυρίες.
- H** **Fontos tudnivaló:**
Kérjük, még beépítés előtt ellenőrizze a zuhanytálca minden tartozékát és épségét. Beépítés után ezzel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
- I** **Avviso importante:**
Verificare prima del montaggio se il piatto doccia è intatto e completo e che non abbia subito danni trasporto. Reclami, dopo il montaggio avvenuto, non possono più essere riconosciuti.
- NL** **Belangrijk:**
Controleer voor het inbouwen of het douchebak bij het transport beschadigd is en of het volledig is. Na het inbouwen kunnen klachten niet meer in behandeling genomen worden.
- NO** **Viktig merknad:**
Før du starter monteringen, kontroller om dusjkaret er utsatt for transportskade og sjekk at det ikke mangler noen deler. Reklamasjoner kan ikke godkjennes etter at dusjkaret er montert.
- P** **Indicação importante:**
É favor verificar base de duche, de possíveis danos de transporte, antes da instalação e finalização. Após instalação nehumas reclamações.
- PL** **Ważna wskazówka:**
Proszę sprawdzić przed montażem, czy brodzik jest wolny od uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletny. Po dokonaniu zabudowy reklamacje nie będą uwzględniane.
- ROM** **Instrucțiune importantă:**
Înainte de montare vă rugăm să inspectați cădița de duș cu privire la integritate și la eventualele deteriorări produse în urma transportului. După efectuarea montării nu se mai admit reclamații.
- RU** **Важное указание:**
Перед монтажом проверьте сохранность душевого поддона после транспортировки, а также его комплектность. После монтажа претензии не принимаются.
- S** **Viktig h nvisning:**
Kontrollera att leveransen av duschkaret  r komplett och ej transportskadad. Reklamationer efter monteringen godk nds ej.
- SER** **Važna napomena:**
Molimo vas, pre ugradnje proverite da li je tuš kabina oštećena prilikom transporta i da li je kompletna. Nakon ugradnje reklamacije neće biti uvažene.
- SF** **T rke  ohje:**
Tarkista suihkuallas ennen asennusta kuljetusvaurioiden varalta ja tarkista my s toimituksen sis lt . Asennuksen j lkeen ei valituksia en   voida ottaa huomioon.
- SK** **D ležit  upozornenie:**
Pred zabudovanim sprchovacej vane skontrolujte prosim, či nebola poškoden  po as prepravy a či je dod vka u ln . Po zabudovanı sa reklamacie u  neuzn vajú.
- SLO** **Važen nasvet:**
Priporo amo, da kad pred vgradnjo dobro pregledate, saj so pri transportu mo ne po kodbe. Po vgradnji reklamacij ne moremo ve  upo tevati.
- TR** ** nemli a ıklama:**
Du k vetini takmadan  nce l ften nakliyat esnasnda hasar g r p g rmedin kontrol ediniz. Takltdktan sonra itiraz kabul edilmez.

- D** **Sicherheitshinweis:**
Die Installation ist durch einen Fachmann durchzuf hren. Stets die Kanten der Duschwanne sch tzen, z. B. beim Abstellen der Duschwannen immer Holz oder Pappe als Unterlage benutzen.
- SRB** **Sigurnosna napomena:**
Ugradnju treba obaviti stru njak. Uvijek za titite rubove tu -kade, npr. pri spu tanju tu -kade uvijek upotrijebite drvo ili karton kao podlogu.
- CZ** **Bezpe nostnı pokyny:**
Instalace by m la b t provedena odbornıkem. P  manipulaci s vanı kou, např. p  odlo enı  i postavenı, pou ivejte v dy dřeva nebo kartonu jako podlo ky k ochran  jejich okraj .
- DK** **Sikkerhedsoplysning:**
Monteringen b r foretages af en fagmand. Beskyt altid karets kanter, under monteringen, s ledes at det ligger p  et underlag af pap eller tr stykker, medens der arbejdes med karret.
- E** **Reglamento de seguridad:**
Aseg rese de que la instalaci n es realizada por un profesional. Deben protegerse siempre los bordes del plato, por ejemplo: colocar el plato siempre encima de madera o cart n para no da arlo.
- F** **Remarques concernant la s curit :**
L'installation doit  tre effectu e par un professionnel. Veuillez toujours prot ger les bords du receveur, par exemple:   la d pose du receveur utilisez toujours comme appui du bois ou du carton.
- GB** **Safety information:**
Installation must be carried out by a suitably qualified technician. Protect the edges of the shower tray all times, e.g. when putting the tray down, always place on wood or cardboard.
- GR** ** dhgia asfal ias:**
H e kat stas n va gınetai ap  e eidikeum no m stora. Prostat e te p nta tis  wnies tis utozieras, p.  . kat  την enap th se tis utozieras va xrisimopoi ite p nta  ulo   hart ni san up b thro b sis .
- H** **Biztons gi tudnival k:**
A szerel st szakemberrel v geztess k. A zuhanyt lca perem t k l n s gonddal kell  vni, pl. mindig csak karton vagy faal tetre  llitsuk.
- I** **Conno sulla sicurezza:**
L'installazione ter  essere eseguita da personale specializzato. Proteggere sempre gli spigoli quando appoggiate il piatto doccia adagiandolo su legno o cartone.
- NL** **Veiligheidsvoorschrift:**
De installatie moet door een erkende installateur worden uitgevoerd. Altijd de zijken van de wand beschermen, bijvoorbeeld door bij het afstellen van de wand, altijd een stuk hout of karton gebruiken als ondergrond.
- NO** **Sikkerh tshenvisning:**
Installasjonen skal utf res av fagpersonell. Kantene p  dusjkaret m  alltid beskyttes; f.eks. brukes alltid tre eller papp som underlag n r dusjkaret settes ned.
- P** **Indica o de seguran a:**
A instala o ter  que ser efectuada por um especialista. Proteger sempre os cantos da base de duche por exemplo, aquando a coloca o da base de duche, utilizar sempre madeira ou cart o como protec o.
- PL** **Wska owki bezpiecze stwa:**
Zaleca si  suoritzenie instalacji fachowcowi. Stale chroni c brzegi brodzika, np. przy odstawianiu brodzika zawsze u ywa  jako podkladki drewna lub papy.
- ROM** **Instruc iune de siguran a:**
Instalarea trebuie efectuat  de un specialist. Protejați  ntotdeauna muchiile c di ei de du , de exemplu la depunerea c di ei de du  pe podea utilizați  ntotdeauna suporturi din lemn sau carton.
- RU** **Указание по безопасности:**
Монтаж должен производиться специалистом. Края поддона необходимо постоянно защищать, например, подкладывать в момент монтажа под поддон деревянное основание или картон.
- S** **S kerhetsupplysning:**
Installationen ska utf ras av beh rig fackman. Skydda alltid duschkarets kanter; anv nd alltid tr  eller papp som underlag n r du s tter ner duschkaret.
- SER** **Sigurnosna napomena:**
Instaliranje treba da izvr i stru no lice. Ivce tu  kade uvek treba da budu za tićene, na primer prilikom pomicanja tu  kabine uvek podmetnite drvo ili karton.
- SF** **Turvallisuusohje:**
Vgradnjo oziroma ammatihenkil n toimesta. Suojaa aina suihkualltaan reunat; esim. maahan laskettaessa k yt  aina puutai pahvialustaa.
- SK** **Bezpe nostn  pokyny:**
Instal ciu musi previesť odbornık. Hrany sprchovacej vane musia byť st le chr nen , napr. pre odstavenie vane pou ivajte zaka dym dreven  alebo lepenkov  podlo ku.
- SLO** **Varnostni nasveti:**
Vgradnjo oziroma monta o naj opravi le strokovnjak. Med monta o robove kadi za tićite pred po kodbami z lesom ali lepenko.
- TR** **Emniyet a ıklaması:**
Bir uzman tarafından takımas gerekmektedir. Du k vetinin kenarların s rekli olarak korununuz,  rnein du k vetini yere koyarken her zaman altlık olarak tahta veya karton kullanınız.





A B C


1x





B





5x




10x




C




1x




1x




1x





i




x



i






www.hueppe.com




A B C



www.hueppe.com

DIN 18534

A B C



200378000 (3,8m)

200379000 (10m)

























www.hueppe.com



200378000 (3,8m)

200379000 (10m)


200381000












➔ 1 ... 5





➔ 6 ... 10





6




7






8





















9




10











C





1





1







1




2




3




C




4




5




6



7



8





D	EN 14527 - CL1+CL2 Reinigbarkeit: Dauerhaftigkeit:	Duschwannen für den Hausgebrauch Bestanden Bestanden
CZ	EN 14527 - CL1+CL2 Čistitelnost: Odolnost:	Sprchové vaničky pro domácí použití Zkouška provedena Zkouška provedena
DK	EN 14527 - CL1+CL2 Rengøringsvenlighed: Holdbarhed:	Brusekar til hjemmet Bestået Bestået
GR	EN 14527 - CL1+CL2 Δυνατότητα καθαρισμού: Ανθεκτικότητα:	Ντουζιέρες για οικιακή χρήση Επιτυχής Επιτυχής
GB	EN 14527 - CL1+CL2 Cleanability: Durability:	Shower trays for domestic use Passed Passed
E	EN 14527 - CL1+CL2 Facilidad de limpieza: Test de durabilidad:	Platos de ducha para uso doméstico Superado Superado
F	EN 14527 - CL1+CL2 Entretien: Durabilité:	Receveurs pour usage domestique Test réussi Test réussi
CRO	EN 14527 - CL1+CL2	Tuš-kade za kućnu uporabu
SER	Lakoća čišćenja: Dugovječnost:	Ispitana i prošla Ispitana i prošla
H	EN 14527 - CL1+CL2 Tisztíthatóság: Tartósság:	Zuhanytálcák otthoni használatra Előírásoknak megfelelő Előírásoknak megfelelő
I	EN 14527 - CL1+CL2 Pulibilità: Durabilità:	Piatto doccia per uso domestico Superato Superato
NL	EN 14527 - CL1+CL2 Reiniging: Duurzaamheid:	Douchebakken voor huishoudelijk gebruik Bestanden Bestanden
NO	EN 14527 - CL1+CL2 Rengjørbarhet: Holdbarhet:	Dusjkar for husbruk Bestått Bestått
PL	EN 14527 - CL1+CL2 Czystość: Trwałość:	Brodziki do użytku domowego Potwierdzone Potwierdzone
ROM	EN 14527 - CL1+CL2 Posibilitatea de curatare: Durabilitate:	Cădițe de duș pentru uz casnic Corespunde Corespunde
RU	EN 14527 - CL1+CL2 Способность очистки: Долговечность:	Душевые поддоны для дома соответствует соответствует
SK	EN 14527 - CL1+CL2 Čistiteľnosť: Odolnosť:	Sprchovacie vaničky pre domáce použitie Skúška prevedená Skúška prevedená
S	EN 14527 - CL1+CL2 Rengörbarhet: Beständighet:	Duschkar för hemmabruk Godkänd Godkänd
TR	EN 14527 - CL1+CL2 Temizlenebilirlik: Dayanıklılık:	Evde kullanım için duş küvetleri Başarılı Başarılı