

## Kosmetické zrcátko Simplehuman sensor **TRIO**

### Zapnutí a ovládání zrcátka

- **Před prvním použitím zrcátko plně nabijte přiloženým USB kabelem!** Otvor pro USB je v podstavci zrcátka, stejně tak i tlačítko pro zapnutí a vypnutí. Pro nejlepší výkon ponechejte zrcátko vždy zapnuté.
- Světlo se automaticky rozsvítí, jakmile přiblížíte svůj obličej. Pokud se vzdálíte, automaticky se opět samo vypne.
- Lehkým zatlačením páčky na okraji můžete překlopit zrcátko ze zvětšení 5x na zvětšení 1x + 10x.
- Pro zvýšení nebo snížení jasu v rozmezí 100 - 800 LUX stačí jen zlehka **přejet prstem po plastovém obvodu**, na pravé zadní straně zrcátka
- Otočením „kovového šroubku“ na boku zrcadla můžete změnit nastavení z denního světla na noční osvětlení (tzv. „candle light“ světlo svíčky ).
- Pozor, nesmí přijít do styku s vodou.
- Skladujte při teplotách do 40C.
- Čistěte měkkým hadříkem z mikrovlákna nebo z materiálu, který nepouští vlákna.
- Dejte pozor, aby Vám zrcadlo nespadlo - střepy by mohly způsobit zranění.

### Dobíjení zrcátka:

- Světelný kruh se zbarví do červena, jakmile je zrcátko nutné nabít.
- Indikátor nabíjení (kruh kolem stojánku) bude během procesu nabíjení blikat zelenou barvou.
- Jakmile se zrcátko nabije, začne světlo svítit zeleně po celou dobu.
- Zapojte přiložený USB kabel do adaptéru a do sítě.
- Nechte nabíjet alespoň 4-7 hodin.
- Jedno nabití vydrží až na 5 týdnů provozu.

## **Řešení možných problémů:**

### **Světlo se nevyplíná**

- Nejdříve zkuste vyčistit senzor (malá tmavá část na horní části obvodu zrcátka) hadříkem z mikrovlákna a čistícím alkoholem a ujistěte se, že 15-20 cm před senzorem je volný prostor.
- **Resetujte jednotku:**
  - zmáčkněte a držte tlačítko pro zapnout/vypnout na zadní straně jednotky 10 sekund.
  - zmáčkněte a držte tlačítko pro zapnout/vypnout 3-5 sekund, abyste jednotku zapnuli. Mělo by začít blikat zelené světlo, to znamená, že zrcátko bylo zapnuto.

### **Světlo se nezapíná**

- Nejdříve se ujistěte, že zrcátko se nabíjelo po dobu alespoň 4-7 hodin. Jestliže byla baterie úplně vybitá, bude trvat asi 10 minut po připojení k nabíječce, než zelené světlo začne pulsově blikat. Problikávající zelené světlo je potvrzením, že jednotka se nabíjí.
- Také se přesvědčte, že zrcátko není vytočeno v takovém úhlu, kdy již senzor nemůže správně fungovat. Je potřeba, abyste byli před senzorem (malá tmavá část na horní části obvodu zrcátka) do vzdálenosti 15-20 cm.

### **Světlo zrcátka se zeslabuje a vypíná během provozu**

- Dosah senzoru musí být znovu nastaven. Přesvědčte, že zrcátko není vytočeno v takovém úhlu, kdy již senzor nemůže správně fungovat. Je potřeba, abyste byli před senzorem (malá tmavá část na horní části obvodu zrcátka) do vzdálenosti 15-20 cm. Po krátké době bez aktivity se světlo bude zeslabovat a vypínat automaticky.

### **Zrcátko se nenabíjí / nevydrží se nabíjet po celou dobu**

- Nejdříve se ujistěte, že zrcátko se nabíjelo po dobu alespoň 4-7 hodin. Jestliže byla baterie úplně vybitá, bude trvat asi 10 minut po připojení k nabíječce, než zelené světlo začne pulsově blikat. Až bude jednotka plně nabita, zelené světlo bude svítit stále.
- Pokud by nefungovali Simplehuman nabíječka a kabel, prosím vyzkoušejte nové USB do Mikro USB kabelu a nabíječky do zdi. Problikávající zelené světlo je potvrzením, že jednotka se nabíjí.
- Zkuste resetovat jednotku:
  - zmáčkněte tlačítko pro zapnout/vypnout na zadní straně jednotky a vypněte ji.
  - jakmile uvidíte jedenkrát bliknout červené světlo, znamená to, že zrcátko bylo vypnuto.
  - nechejte vypnuté 20 sekund.
  - zmáčkněte tlačítko pro zapnout/vypnout, abyste jednotku zapnuli. Jakmile uvidíte jedenkrát bliknout zelené světlo, znamená to, že zrcátko bylo zapnuto.

### **Senzorové zrcátko ukazuje slabou baterii ihned poté co bylo zrcátko plně nabito**

- Nejdříve se ujistěte, že zrcátko se nabíjelo po dobu alespoň 4-7 hodin. Pokud plně svítí zelené světlo, znamená to, že jednotka je plně nabita.

### **Zkuste resetovat jednotku:**

1. Zapojte nabíječku do senzorového zrcátka a vyčkejte asi 10 sekund, senzor po tuto dobu neaktivujte. Ujistěte se, že uvidíte plně svítící zelené LED světlo.
2. Odpojte nabíječku.
3. Zrcátko by již nemělo ukazovat slabou baterii a je plně nabito.

## Podmínky záruky pro produkty Simplehuman

Simplehuman produkty mají minimálně dva roky záruku, často však mnohem déle. Po celou dobu ručíme za to, že tyto výrobky budou bez vad materiálu a chodu. To platí při běžném použití v domácnosti a při péči, která je v souladu s pokyny v návodu Simplehuman výrobků. Upozorňujeme, že záruční doba začíná ode dne maloobchodního nákupu koncovým zákazníkem. Každý výrobek má jedinečnou záruční lhůtu, která se může měnit podle modelu. Drobné nedostatky a drobné barevné odchylky lze považovat za normální. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku nesprávného použití nebo zneužití, jako je například nesprávné čištění, nedbalost, nehoda, modifikace, požár, krádež nebo použití v komerčním provozu.

Pravděpodobně váš výrobek vydrží celou dobu používání bez poruchy. Pokud je však během záruční doby poškozen (nefunguje a vztahují se na něj podmínky záruky), dle podmínek záruky vám budou zajištěny bezplatně náhradní díly

### Na následující body se (mimo jiné) vztahuje záruka:

- Je nutné předložit kopii vašeho dokladu o koupi při uplatnění jakýchkoliv záručních požadavků.
- Záruka se vztahuje pouze na produkty, které nebyly opravovány v neautorizovaných servisech a nejsou u nich nahrazeny některé díly neoriginálními variantami
- Tato záruka se vztahuje pouze na koncové zákazníky, kteří produkty používají výhradně pro osobní potřebu. Nevztahuje se na produkty použité ve firmách nebo v závodech.
- Tato záruka se nemusí vztahovat na některé speciálně zlevněné zboží.
- Tato záruka je platná pouze v zemi, kde jsou produkty Simplehuman prodávány a mají tam výhradní zastoupení.

### Na následující body se (mimo jiné) nevztahuje záruka:

- Na výrobky zakoupené od neautorizovaných prodejců třetích stran, jako jsou (mimo jiné) eBay, Amazon tržiště, internetové bazary a aukce, Aukro atd.
- Na promáčknutí, škrábance a další opotřebení produktu, ke kterým dochází v průběhu času a jsou brány jako běžné opotřebení.
- Na úmyslné poškození produktu.
- Na ztrátu nebo krádež produktu.
- Na části produktů, které jsou spotřebovávány.
- Na jakékoliv neautorizované úpravy produktu.
- Na zhoršení stavu výrobku vyplývající z nevhodného vystavení extrémním podmínkám, jako jsou (mimo jiné) počasí, velké teplo či chlad.
- Na všechny náhodné nebo následné škody, které vyplývají z nesprávné uživatelské manipulace nebo škody vzniklé při jiném použití, než je použití v běžné domácnosti.
- Na obsah (mýdlo, tělové mléko, šampon, kondicionér atd.) a baterie, které jsou uvnitř produktu, nebo poškození jimi způsobené.
- Produkty zakoupené se slevou s viditelnou vadou (o které zákazník ví), repasované produkty třetí stranou, produkty z garážového výprodeje a podobně.
- Na nespokojenost s produkty.